

S&C
DE
FGG
Q
Q
AT
Q

Esta®

Bedienungsanleitung

für

Getränk Kühlschrank

Typ L 80 GL

Österreichische Eureka GmbH & Co. KG



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co.KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon 02572-95540 - Telefax 02572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Sie bekommen den Kühlschrank geliefert....

Packen Sie den Schrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht.

Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden.

Untersuchen Sie auch die Umverpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.

Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

Aufstellen

Plazieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagrecht aus. Verwenden Sie hierfür die verstellbaren Stellfüße und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.

Achtung! Plazieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.

Sorgen Sie dafür, daß der Kühlschrank die Abwärme von der Rückseite her an die Umgebung abgeben kann.

Inbetriebnahme

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluß geeignet ist!

Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa - ausschliesslich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.

Achtung! Ihr Netzanschluß sollte geerdet sein!

Bevor Sie den Schrank anschliessen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So kann das Motoröl und das Kältemittel zurückfließen.

Bitte betreiben Sie den Kühlschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschliessen.

Einstellen der Temperatur

Die Temperaturen werden über den regelbaren Thermostaten im Innenraum des Schrankes eingestellt.

Drehen Sie um Uhrzeigersinn auf höhere Werte, um eine höhere Kälteleistung und damit niedrigere Temperaturen zu erreichen. Für höhere Temperaturwerte drehen Sie entgegen des Uhrzeigersinns.

Beleuchtung

Die Innenbeleuchtung und der Werbe-Leuchtkasten werden über den Lichtschalter ein- bzw. ausgeschaltet. Der Schalter befindet sich oben am Leuchtkasten.

Was tun bei einer Störung?

Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzversicherung ausgefallen?
3. Welche Temperatur messen Sie im Innenraum?
4. Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
5. Ist die Tür geschlossen?
6. Ist der Schrank gerade neu mit Ware befüllt worden?
7. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Aussenluft zirkulieren?

Sollte die Störung dennoch vorhanden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder rufen Sie unseren Eureka-Kundendienst an unter Tel. 02572-9554-0

Entsorgung

Bevor Sie das Gerät ordnungsgemäss entsorgen, ist darauf zu achten, dass die Türverriegelung zerstört wird. Bei längerem Nichtgebrauch sollten Sie die Türen geöffnet halten, ggfs. etwas zwischen Tür und Rahmen schieben.

Wenn Sie das Gerät endgültig außer Betrieb nehmen, dann entsorgen Sie das Gerät bitte über öffentliche Sammelstellen. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

