

Sie bekommen die Kühlvitrine geliefert....

Packen Sie den Schrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht.

Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden.

Untersuchen Sie auch die Verpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.

Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

Aufstellen

Plazieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagrecht aus.

Achtung! Plazieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.

Sorgen Sie dafür, daß der Kühlschrank die Abwärme von der Rückseite her an die Umgebung abgeben kann.

Inbetriebnahme

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluss geeignet ist!

Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa ausschließlich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.

Achtung! Ihr Netzanschluß muss geerdet sein!

Achtung! Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen.

Bevor Sie den Schrank anschließen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So kann das Motoröl zurückfließen.

Bitte betreiben Sie den Kühlschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschließen.

Einstellen der Temperatur

Das Modell RTW 100 ist werksseitig eingestellt auf mittlere Position.

Die Soll-Temperatur wird über den mechanischen Thermostaten hinten am Gerät eingestellt. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um tiefere Temperaturen zu erhalten (=>kälter). Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um höhere

Temperaturen zu erhalten (=>wärmer). Vermeiden Sie zu tiefe Einstellungen (Freeze).

Achtung! Halten Sie die Türen möglichst geschlossen und öffnen Sie sie nur so lange wie nötig. Im Kühlraum befinden sich Lüftungsschlitze an den Seiten und in der Mitte des Bodens. Verdecken Sie die Lüftungsschlitze niemals mit Ware. Sie blockieren dadurch das Kühlsystem!

Beleuchtung

Die Innenbeleuchtung wird über den Lichtschalter ein- bzw. ausgeschaltet. Der Schalter befindet sich oberhalb des Thermostaten.

Reinigung

Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie hierfür ein weiches Tuch.

Achtung! Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände und keine aggressiven Reinigungsmittel.

Was tun bei einer Störung?

Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzversicherung ausgefallen?
3. Welche Temperatur messen Sie im Innenraum?
4. Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
5. Ist die Tür geschlossen?
6. Ist der Schrank gerade neu mit Ware befüllt worden?
7. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Außenluft zirkulieren?
8. Ist der Schrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt?
9. Ist die Sicherung durchgebrannt?

Kundendienst

Im Störfall wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an den Eureka Kundendienst. Sie erreichen den Eureka Technischen Kundendienst

per Telefon: +49 (0) 2572-9554-0
per Fax: +49 (0) 2572-7058
per E-mail: service.eureka@deltacity.net

Samstags, an Sonn- und Feiertagen, sowie nach Büroschluss bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, Art der Störung, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.