

RIVACOLD

Parameteränderung Sollwertgrenze nach oben

Um die Sollwertgrenze nach oben zu verstellen, ändern Sie bitte folgende Parameter:

HSE von 5 auf „den gewünschten Wert

Der Parameter HSE befindet sich in der 2. Ebene unter der Parametergruppe rEG.

Die 2. Ebene erreichen Sie wie folgt:



Taste 5 Sek. gedrückt halten. Auf dem Display erscheint „reg“.



drücken – es erscheint : PPS



drücken – es erscheint : PPA



drücken – es erscheint : 0



so oft drücken bis : 22




drücken es erscheint : PPS.



drücken bis: rEG erscheint



und mit  blättern bis: HSE erscheint



und mit  den Wert von „8“ auf „gewünschten Wert“ ändern



drücken und ca. 10 Sekunden warten

Die Änderungsprozedur ist damit abgeschlossen

Ihr Rivacold Fachhändler:

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 92 25 11 36
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com