

RIVACOLD

Parameteränderung Sollwertgrenze verändern

Um die Sollwertgrenze zu verändern, so dass ein anderer Sollwert eingestellt werden kann, ändern Sie bitte folgenden Parameter:

HSE von 8 auf 12

Der Parameter HSE befindet sich in der 2. Ebene unter der Parametergruppe rEG.

Die 2. Ebene erreichen Sie wie folgt:



Taste 5 Sek. gedrückt halten. Auf dem Display erscheint „reg“.



drücken – es erscheint : PPS



drücken – es erscheint : PPA



drücken – es erscheint : 0



so oft drücken bis : 22



drücken es erscheint : PPS.



drücken bis: rEG erscheint



und mit  blättern bis: HSE erscheint



und mit  den Wert von „8“ auf „12“ ändern



drücken und ca. 10 Sekunden warten

Die Änderungsprozedur ist damit abgeschlossen

Jetzt kann der Sollwert über die  Taste bis 12°C eingestellt werden