

### Entsorgung

Bevor Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen, ist darauf zu achten, dass die Deckelverriegelung zerstört wird. Bei längerem Nichtgebrauch sollten Sie den Deckel geöffnet halten, ggf. etwas zwischen Deckel und Rahmen schieben.

Wenn Sie das Gerät endgültig außer Betrieb nehmen, dann entsorgen Sie das Gerät bitte über öffentliche Sammelstellen. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.



### Eureka Technischer Kundendienst

Sie erreichen den Eureka Technischen Kundendienst

Per Telefon: +49(0)2572-9554-0

(Samstags, an Sonn- und Feiertagen, sowie nach Büroschluss bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, Art der Störung, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.)

Per Fax: +49(0)2572-7058  
E-mail: eureka@deltacity.net

# Esta®

## Bedienungsanleitung

für

## ESTA Kühlschränke mit Schiebetüren

### Modelle

**SL 1000 G / SL 1200 G**  
**SL 1000 GL / SL 1200 GL**  
**HL 1000 GL / HL 1200 GL**



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG  
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten  
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058  
e-mail: eureka@deltacity.net  
Internet: www.eureka-emsdetten.de

### **Sie bekommen den Kühlschrank geliefert....**

Packen Sie den Schrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht.

Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden.

Untersuchen Sie auch die Verpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.

Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

### **Aufstellen**

Platzieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagrecht aus. Verwenden Sie hierfür die verstellbaren Stellfüße vorne an den Ecken und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage. So stellen Sie die reibungslose Funktion der Schiebetüren sicher.

Achtung! Platzieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.

Sorgen Sie dafür, daß der Kühlschrank die Abwärme von der Rückseite her an die Umgebung abgeben kann. Wandabstand ca. 100 mm einhalten.

Der Schrank wird geliefert mit Auflagerosten und Auflagehaken, mit denen Sie die Roste in unterschiedlichen Höhen montieren können.

### **Inbetriebnahme**

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluß geeignet ist!

Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa - ausschließlich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.

Achtung! Ihr Netzanschluß sollte geerdet sein!

Bevor Sie den Schrank ans Netz anschließen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So können das Motoröl und das Kältemittel zurück fließen. Bitte betreiben Sie den Kühlschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschließen.

Schalten Sie den Kühlschrank über den Betriebsschalter ein.

### **Einstellen der Temperatur**

Die Temperatur wird über einen Thermostaten geregelt. Dieser ist werksseitig voreingestellt. Der Thermostat befindet sich oben rechts im Innenraum (schwarzer Drehknopf).

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um eine höhere Kälteleistung und damit niedrigere Temperaturen zu erreichen („kälter“).

**Modelle mit elektronischem Regler außen:** siehe in der Anlage die Bedienungsanleitung für den Regler.

### **Reinigen**

Das Gerät vom Netz trennen (Stecker aus der Steckdose ziehen).

Mit lauwarmem Wasser innen und außen reinigen, dabei niemals aggressive Reinigungsmittel verwenden!

Wir empfehlen neben der o. g. Reinigung, das Gerät vierteljährlich auf der Rückseite und im Maschinenraum von Staub und Schmutz zu befreien, insbesondere den Verflüssiger und die Teile im Maschinenraum. Verwenden Sie hierfür einen Staubsauger und eine weiche Bürste.

Achtung! Bitte keine elektrischen Leitungen oder Rohre dabei knicken oder verbiegen.

Wir empfehlen jährlich eine Wartung durch den Kältefachmann.

### **Was tun bei einer Störung?**

Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzsicherung ausgefallen?
3. Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
4. Ist die Tür geschlossen?
5. Dreht sich der Lüfter im Innenraum?
6. Ist der Schrank gerade neu mit Ware befüllt worden?
7. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Außenluft zirkulieren?

Sollte die Störung dennoch vorhanden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder rufen Sie unseren Eureka Kundendienst an unter Tel. 02572-9554-0.