



**Standartfüße und
Verlängerungen**



SNr.: 277091
(Gleitteil)



SNr.: 214906
(Rollenfuß)



SNr.: 097143 (kompl. Truhenfuß)



SNr.: 201539
(Zylinderschraube)

@ Á P V Á a - } á \ | K
S e | c Ö \ | ä
Ö Á Á - e | ä \ | Á F
F G G E J Á \ | ä
Q } K E I J Á E Á | Á F Á E Á G
Q e K E I J Á E Á | Á F Á E Á G
T a a | ä + O \ e | c Ö \ | ä E ^
Q e \ | ^ d Á , , E e | c Ö \ | ä E {

Standartfüße und Verlängerungen

SNr.:097143 zerlegt

FRESHNESS. WORLDWIDE. **AHT**

Beschreibung:
Der Gleitteil (277091) wird in den Rollenfuß (214906) gesteckt und mit der Zylinderschraube (201539) fest miteinander verbunden

SNr.:214906

SNr.:277091

SNr.:201539



Standartfüße und Verlängerungen

SNr.:097143 zerlegt mit Verlängerung 251674

SNr.:214906



SNr.:277091

SNr.:201539

Verlängerungsfuß
3,5cm



SNr.:251674
SNr.: 235392 - 6'er Packung

Beschreibung:


Der Verlängerungsfuß (251674) wird in das Gleitteil (277091) geschraubt. Dann wird der Rollenfuß (214906) mit dem Verlängerungsfuß mit Hilfe der Zylinderschraube (201539) fest miteinander verbunden

Standartfüße und Verlängerungen

SNr.:097143 zerlegt mit Verlängerung 274680



Verlängerungsfuß
10 cm



SNr.: 274680 - 4'er Packung
SNr.: 210175 - 6'er Packung