

1	Set	Set point	-23	2	
2	Hy	Isteresi regolazione compressore	1	2	2°livello
3	LS	Set poin minimo	-25	0	2°livello
4	US	Set point massimo	-10	10	2°livello
5	ot	calibrazione sonda termostato	-1	0	2°livello
6	P2P	presenza sonda P2	n	n	2°livello
7	oE	calibrazione sonda evaporatore	0	0	2°livello
8	P3P	presenza sonda P3	n	n	2°livello
9	o3	calibrazione sonda P3	0	0	2°livello
10	P4P	presenza sonda P4	n	n	2°livello
11	o4	calibrazione sonda P4	0	0	2°livello
12	od5	ritardo attivazione uscite al power on	1	1	2°livello
13	AC	ritardo antipendolazione	3	3	2°livello
14	CCt	Durata ciclo continuo (ore)	23.00	0	2°livello
15	CCS	Set point ciclo continuo	-50	-50	2°livello
16	Con	Tempo compressore ON sonda guasta	25	25	2°livello
17	CoF	Tempo compressore OFF sonda guasta	5	5	2°livello
18	oHt	Surriscaldamento	0	10	2°livello
19	SCo	Extra raffreddamento	0	2	2°livello
20	CF	unità di misura	C	C	2°livello
21	rES	Risoluzione	in	in	2°livello
22	dLy	ritardo visualizzazione temperatura	0	3	2°livello
23	dtr	Percentuale visualizzazione sonda P1-P2	50	50	2°livello
24	tdF	Tipo di sbrinamento: resistenze, inversione	EL	EL	2°livello
25	dFP	Selezione sonda fine sbrinamento	nP	nP	2°livello
26	dtE	Temperatura fine sbrinamento	16	16	2°livello
27	IdF	intervallo tra cicli di sbrinamento	0	0	2°livello
28	MdF	durata massima sbrinamento	0	0	2°livello
29	dSd	ritardo sbrinamento alla chiamata	0	0	2°livello
30	dFd	visualizzazione durante lo sbrinamento	it	it	2°livello
31	dAd	ritardo visualizzazione dopo sbrinamento	40	40	2°livello
32	Fdt	tempo gocciolamento	1	1	2°livello
33	dPo	sbrinamento al power on	n	n	2°livello
34	dAF	Ritardo sbrinamento dopo il congelamento	0	0	2°livello
35	dSC	Sbrinamento durante extra raffreddamento	n	n	2°livello
36	FnC	Modalità funzionamento ventilatori	o-n	o-n	2°livello
37	Fnd	Ritardo ventilatori dopo sbrinamenti	0	0	2°livello
38	FCt	Delta temperatura per controllo ventole intermittenti	0	0	2°livello
39	FSt	Temperatura blocco ventole	0	0	2°livello
40	Fon	Tempo on con compressore spento	0	0	2°livello
41	FoF	Tempo off con compressore spento	0	0	2°livello
42	FAP	Selezione sonda ventilatori	nP	nP	2°livello
43	FSU	Modalità funzionamento ventilatori	FoF	FoF	2°livello
44	ALP	Selezione sonda per allarmi di temperatura	P1	P1	2°livello
35	ALC	Configurazione allarmi: relativi/assoluti	rE	rE	2°livello
36	ALU	Allarme di alta temperatura	10	10	2°livello
37	ALL	Allarme di bassa temperatura	5	5	2°livello
38	AFH	Differenziale per allarmi di temperatura	2	2	2°livello
39	Ald	Ritardo allarme temperatura	30	30	2°livello
40	dAo	esclusione allarme di temperatura all'accensione	1.3	1.3	2°livello
41	oA1	Configurazione funzione uscita AUX1	Fan	Fan	2°livello
42	i1P	Polarità ingresso digitale	oP	oP	2°livello
43	did	Ritardo allarme da ingresso digitale	5	5	2°livello
44	OdC	controllo per porta aperta	no	no	2°livello
45	rrd	ripartenza regolazione con allarme porta aperta	y	y	2°livello
46	HES	differenziale energy saving (da sommare al valore di set point)	0	0	1°livello
47	StE	Tempo per passare da regolatore standard a ES con porta chiusa (ore)	6.00	6.00	2°livello
48	EtS	Tempo per passare da ES a regolatore standard con porta chiusa (ore)	23.00	23.00	2°livello
49	dS	Tempo porta aperta dopo il quale viene disattivato ES (secondi)	2.0	2.0	2°livello
50	Adr	indirizzo seriale	-	-	2°livello
51	PbC	Selezione tipo sonda	ntc	ntc	2°livello
52	onF	pulsante ON-OFF	no	no	2°livello
53	LPC	Configurazione tasto luce	FHU	FHU	2°livello
54	dP1	visualizzazione sonda termostato	-	-	2°livello
55	dP2	visualizzazione sonda evaporatore	-	-	2°livello
56	dP3	visualizzazione sonda P3	-	-	2°livello
57	dP4	visualizzazione sonda condensatore (P4)	-	-	2°livello
58	rSE	set point operativo	-	-	2°livello
59	rEL	firmware release	-	-	2°livello
60	Ptb	Identificazione mappa EEPROM	-	-	2°livello

Redatto:	Viarino	Note:	S.45358	S.45359	
Controllato:	Fossati	Aggiunto codice 1188226 (programmare in produzione)	(N)	(P)	
Data:	21/05/2018				
Rev:	1				