




- ① Allarme pulire condensatore - Alarm "clean the condenser" - Alarma limpiar condensador - Alarme de nettoyage du condenseur - Alarm : reinigen Sie den Kondensator.



- ② Staccare la presa di corrente e spostare leggermente macchina fuori dal piano – Unplug the unit from the power socket and move it slightly outside the working table - desconectar el enchufe y desplazar ligeramente la maquina fuera del plan – Débranchez la prise de courant et sortez légèrement la machine du dessus du meuble - Stecker rausziehen und Gerät leicht aus der Ausfallsfläche entfernen



- ③ Estrarre il filtro - Pull out the filter – extrar el filtro – Extraire le filtre - Filter ausziehen.



- ④ Pulire il filtro con aria compressa o aspirandolo e inserirlo nuovamente - Clean the filter with compressed air or with a vacuum cleaner and insert it in the unit. – limpiar el filtro con aire comprimida o aspirandolo y ponerlo de nuevo – Nettoyer le filtre avec de l'air comprimé ou l'aspirer et le réinsérer - Reinigen Sie den Filter mit verdichteter oder angesaugter Luft und setzen Sie ihn wieder ein.

