

Entsorgung

Bevor Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen, ist darauf zu achten, dass die Türverriegelung zerstört wird. Bei längerem Nichtgebrauch sollten Sie die Türen geöffnet halten, ggfs. etwas zwischen Tür und Rahmen schieben. Wenn Sie das Gerät endgültig außer Betrieb nehmen, dann entsorgen Sie das Gerät bitte über öffentliche Sammelstellen. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.



Ihr Esta Fachhändler :

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

[Der Link zum Esta Getränke-Kühlschrank L 450 GL bei Kälte-Berlin](#)

Esta®

Bedienungsanleitung

für

Getränkekühlschrank

Typ L 450 GL, L 372 G, L 372 GL, L 372 W
Typ L 298 G, L 298 W, L 222 G, L 222 W



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühlttechnik GmbH & Co. KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Sie bekommen den Kühlschrank geliefert....

Packen Sie den Schrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht.

Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden.

Untersuchen Sie auch die Verpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.

Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

Aufstellen

Plazieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagrecht aus. Verwenden Sie hierfür die verstellbaren Stellfüße und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.

Achtung! Plazieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.

Sorgen Sie dafür, daß der Kühlschrank die Abwärme von der Rückseite her an die Umgebung abgeben kann.

Inbetriebnahme

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluß geeignet ist!

Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa - ausschließlich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.

Achtung! Ihr Netzanschluß sollte geerdet sein!

Bevor Sie den Schrank ans Netz anschließen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So kann das Motoröl und das Kältemittel zurückfließen.

Bitte betreiben Sie den Kühlschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschließen.

Achtung! Der Schrank wird nur dann stromlos gemacht, wenn Sie den Netzstecker ziehen.

Einstellen der Temperatur

Die Temperaturen werden über den regelbaren Thermostaten eingestellt durch Drehen des Einstellknopfes in der Frontblende oberhalb der Türe (Bei einigen Modellen befindet sich der Thermostatkopf in der Lüfterverkleidung oben im Innenraum). Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um eine höhere Kälteleistung und damit niedrigere Temperaturen zu erreichen („kälter“). Für höhere Temperaturwerte drehen Sie entgegen des Uhrzeigersinns.

Drehen Sie den Thermostaten auf Stellung „0“, so schalten Sie die Kühlung aus. Achtung! Am Schrank liegt weiterhin Strom an. Innenbeleuchtung und Innenlüfter sind in Betrieb.

Die Temperatur wird über das analoge Thermometer angezeigt.

Innenbeleuchtung (nur Modelle mit Glastür)

Die Innenbeleuchtung wird über den Lichtschalter in der Frontblende ein- bzw. ausgeschaltet..

Abtauen

Zwar hat Ihr Kühlschrank eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, trotzdem sollten Sie das Gerät alle 14 Tage mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel auswaschen und abtrocknen. Falls sich doch mal bei längerem Betrieb mit niedrigster Temperatur an der Verdampferplatte Eisansatz zeigt, kratzen Sie das Eis niemals mit scharfen Gegenständen ab. Nehmen Sie eine Schale mit warmem Wasser, welches Sie im Schrank stellen, oder einen Fön zu Hilfe. Achtung! Das Gerät vorher vom Netz trennen.

Reinigen

Das Gerät vom Netz trennen (Stecker aus der Steckdose ziehen). Wir empfehlen neben der o.g. Reinigung, das Gerät vierteljährlich auf der Rückseite und im Maschinenraum von Staub und Schmutz zu befreien, insbesondere den Verflüssiger (schwarzes Gitter hinten) und die Teile im Maschinenraum. Achtung! Bitte keine elektrischen Leitungen oder Rohre dabei knicken oder verbiegen.

Was tun bei einer Störung?

Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Leuchtet die grüne Betriebslampe?
3. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzversicherung ausgefallen?
4. Welche Temperatur messen Sie im Innenraum?
5. Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
6. Ist die Tür geschlossen?
7. Dreht sich der Innenlüfter im Innenraum?
8. Ist der Schrank gerade neu mit Ware befüllt worden?
9. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Außenluft zirkulieren?

Sollte die Störung dennoch vorhanden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder rufen Sie unseren Eureka-Kundendienst an unter Tel. 02572-9554-0.