



© 2011 Hoshizaki Electric Co., Ltd.  
Sélc'ÉÖ\l]ä  
QÉ Á\æ\æ\^ÁF  
FGGEJÁÖ\l]ä  
Q } KÉI JÁKÁI ÁFÁ ÉÁGG  
QæKÉI JÁKÁI ÁFÁ ÉÁGF  
T æ\æ\ } O\æ\æ\Éä\l]ä Éä^  
Qæ\ } ^dæ , , Éæ\æ\Éä\l]ä Éæ\{

CE

Ö\l]ä\Á\ } ÁP\ • @æ æÖ\^• &\ } dÖæ à\l]ä\æ\^ÁF ST HÍ QÖ\ àà\^Á\^æ\^ÁF Sélc'ÉÖ\l]ä

SELF-CONTAINED CRESCENT CUBER  
MACHINE A GLACONS CROISSANT AUTONOME  
STECKERFERTIGER CRESCENTEISBEREITER  
INGEBOUWDE MACHINE VOOR HALVEMAANVORMIGE IJSBLOKJES  
MÁQUINA AUTOCONTENIDA DE CUBITOS EN FORMA DE MEDIA LUNA  
FABBRICATORE DI GHIACCIO IN CUBETTI A FORMA DI MEZZALUNA CON RISERVA INCORPORATA

**KM-35A**  
**KM-50A**  
**KM-75A**

# INSTRUCTION MANUAL NOTICE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUALE D'ISTRUZIONI

**IMPORTANT**

1. This booklet is an integral and essential part of the product and should be kept and preserved by the user. Please read carefully the guidelines and warnings contained herein as they are intended to provide the installer/user with essential information for the proper installation and the continued safe use and maintenance of the product. Please preserve this booklet for any further consultation that may be necessary.
2. This is a commercial icemaker, and should be destined only to be used for the purpose for which it has been expressly designed. Any other use should be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer will not be held liable or responsible for any damage caused by improper, incorrect and unreasonable use.

**I. INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**WARNING**

The installation must be carried out by qualified personnel, in accordance with current regulations, according to the manufacturer's instructions.


**1. UNPACKING**

**WARNING**

Children should not be allowed in reach of the packaging elements (plastic bags and expanded polystyrene) as they are potential sources of danger.

**CAUTION**

Remove shipping carton, tape(s) and packing. If packing material is left in the icemaker, it will not work properly.



**Fig. 1**

- 1) After removing the packaging, make sure that the icemaker is in good condition. If in doubt, please do not use the equipment but apply to professionally qualified personnel.
- 2) Remove shipping tape holding the Door and Separator.
- 3) Remove the protective plastic film from the exterior. If the icemaker is exposed to the sun or to heat, remove the film after the icemaker cools.
- 4) Remove the package of accessories, and check the contents:
 

a) Outlet Hose	1
b) Scoop	1
c) Adjust Bolt	4

**2. LOCATION**

**IMPORTANT**

1. This icemaker is not intended for outdoor use. Normal operating ambient temperature should be within 7°C to 40°C. Normal operating water temperature should be within 7°C to 35°C. Operation of the icemaker, for extended periods, outside of these normal temperature ranges may affect production capacity.
2. The icemaker should not be located next to ovens, grills or other high heat producing equipment.
3. The location should provide a firm and level foundation for the equipment.
4. Allow 15 cm clearance at rear and sides for proper air circulation and ease of maintenance and/or service should they be required.
5. This appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used and where dripping is not allowed.
6. Do not place anything on top of the icemaker or in front of the Louver.
7. This icemaker will not work at subfreezing temperatures. To prevent damage to the water supply line, drain the icemaker when air temperature is below zero (see "II. 2. PREPARING THE ICEMAKER FOR LONG STORAGE").

**3. INSTALLATION**

- \* Incorrect installation can cause harm to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be held responsible.
- \* Place the icemaker in the selected permanent site.
- \* The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

**4. ELECTRICAL CONNECTIONS**

**WARNING**

**THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED**

This icemaker requires an earth that meets the national and local electrical code requirements. To prevent possible severe electrical shock to individuals or extensive damage to equipment, install a proper earth wire to the icemaker. Remove the plug from the mains socket before any maintenance, repairs or cleaning is undertaken.

- \* This icemaker must have a separate power supply or receptacle of 220 - 240V.
- \* The main control box fuse is rated at 5A and should only be replaced by a qualified service engineer.
- \* Usually an electrical permit and services of a licensed electrician are required.
- \* If the supply cord and the plug should need to be replaced, it should only be done by a qualified service engineer.

**For the U.K. and the Republic of Ireland only**

- \* The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green & Yellow = Earth  
Blue = Neutral  
Brown = Live

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured Green-and-Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the symbol  $\perp$  or coloured Green or Green-and-Yellow. The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black. The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

\* Should the socket outlets in the installation site not be suitable for the plug supplied with your product, the plug must be removed (cut off if it is moulded on plug) and an appropriate plug fitted.

If the non-rewirable plug has been cut from the power supply cord, it must be disposed of. There should be no attempt to reuse it. Inserting such a plug into a socket elsewhere presents a serious risk of electrical shock.

\* The non-rewirable plug must never be used without a fuse cover being fitted.

The correct replacement for the detachable fuse cover is identifiable from the manufacturer's reference number stamped on the plug.

Supply of replacement fuse covers can be obtained from Hoshizaki Parts/Service Centres.

Fuses should be rated at 10A and approved to BS 1362.

## 5. WATER SUPPLY AND DRAIN CONNECTIONS

(For the U.K. only, the connections must be in accordance with current requirements of the Model Water Byelaws 1986 SI No. 1147)

- \* Only potable water should be used for this icemaker.
- \* Water supply pressure should be minimum 0.5 bar and maximum 8 bar. If the pressure exceeds 8 bar, use a pressure reducing valve. Do NOT throttle back the supply tap.
- \* A plumbing permit and services of a licensed plumber may be required in some areas.
- \* Water should drain into an open trap.
- \* The icemaker drain is gravity flow, so ensure drain pipe has an adequate pitch or fall.
- \* To prevent a backflow into the Storage Bin, the outlet hose must be laid as shown in Fig. 2.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

- 1) Attach the free end of inlet hose to the stop valve (Fig. 4), noting washer is correctly positioned. Hand tighten sufficiently to provide leak free joint. It is a wise precaution to have the stop valve within easy reach.
- 2) Hand tighten grey flexible outlet hose (accessory) onto the fitting on the rear of the icemaker as indicated (Fig. 3), ensuring rubber sealing washer is correctly positioned to obtain a leak free joint. The pipe can be cut to length as necessary to suit position of main drain. To prevent water leaks, secure the outlet hose to the drain outlet by using a hose band.

Note: Jointing compounds should be approved and suitable for potable water use.

II. OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING**

1. This icemaker is designed to produce and store edible ice. To keep the icemaker hygienic:
  - \* Wash your hands before removing ice. Use the Plastic Scoop provided (accessory).
  - \* The Storage Bin is for ice use only. Do not store anything else in the Bin.
  - \* Clean the Storage Bin before use (see "III. 1. CLEANING").
  - \* Keep the Scoop clean. Clean it by using a neutral cleaner and rinse thoroughly.
  - \* Close the Door after removing ice to prevent entrance of dirt, dust or insects into the Storage Bin.
2. The use of any electrical equipment involves the observance of some fundamental rules. In particular:
  - \* Instances of high humidity and moisture increase the risk of electrical short circuits and potential electrical shocks. If in doubt, disconnect the icemaker.
  - \* Do not pull the power cord in order to disconnect the icemaker from the feed network.
  - \* This appliance is not suitable for unsupervised use by young children or aged or infirm persons.
3. All parts are factory-adjusted. Improper adjustments may result in failure.
4. If the unit is turned off, wait for at least 3 minutes before restarting the icemaker to prevent damage to the Compressor.

1. OPERATION

The installer will normally commission the icemaker to start the automatic icemaking process. To ensure continuous operation, make sure that:

- \* The water supply tap is on,
- \* The icemaker is plugged into the power supply, and
- \* The Control Switch is in the "ICE" position (remove the Air Filter to check).

2. PREPARING THE ICEMAKER FOR LONG STORAGE

- 1) Move the Control Switch to the "OFF" position.
- 2) Unplug the icemaker or disconnect the power supply.
- 3) Close the water supply tap, and remove the Inlet Hose.
- 4) Remove all ice from the Storage Bin, and clean the Bin.
- 5) Disconnect the Silicone Hose to drain the water from the Water Tank. Reconnect the Silicone Hose back in its correct position after all of the water has drained. See Fig. 5.




Fig. 5

III. MAINTENANCE

1. CLEANING

**WARNING**

1. Before carrying out any cleaning or maintenance operations, unplug the icemaker from the electrical supply network.
2. Ask a trained service person to check and clean the Condenser at least once a year.
3. This appliance must not be cleaned by use of a water jet.
4. Do not use any alcohol for cleaning/sanitisation of the icemaker. It may cause cracks on the plastic parts.
5. Do not remove the Top Panel and Louver. Only a qualified service person should remove them.

[1] Exterior

Wipe the exterior at least once per week with a clean, soft cloth. Use a damp cloth containing a neutral cleaner to wipe off grease or dirt.

[2] Scoop and Bin Door Grip Cleaning/Sanitisation (Daily)

- 1) Either mix 3 litres of water with 11 ml of 5.25% sodium hypochlorite solution in a suitable container, or the recommended Hoshizaki sanitiser as directed.
- 2) Soak the Scoop in the solution for more than 3 minutes. Rinse thoroughly, and shake to remove surplus liquid.

Note: Using a cloth to dry may re-contaminate.

- 3) Use a neutral cleaner to wash the Bin Door Grip. Rinse thoroughly.
- 4) Soak a clean cloth with the sanitising solution, and wipe the Grip. Use fresh water and a clean cloth to rinse/dry.

[3] Storage Bin Interior Cleaning/Sanitisation (Weekly)

- 1) Open the Storage Bin Door, and remove all ice.
- 2) Wash the Bin liner with a neutral non-abrasive cleaner. Rinse thoroughly.
- 3) Soak a clean cloth with the neutral cleaner, and wipe the Door inner surface. Wipe off the cleaner with a clean damp cloth.
- 4) Either mix 3 litres of water with 11 ml of 5.25% sodium hypochlorite solution in a suitable container or the recommended Hoshizaki sanitiser as directed.
- 5) Soak a clean sponge or cloth with the solution, and wipe the Bin liner and Bin Door.
- 6) Rinse thoroughly with fresh water and a clean cloth to wipe off the solution. Close the Bin Door.

Note: Some solutions may cause damage to the Bin liner surfaces or corrosion on the metal parts. Always rinse the sanitiser unless directed otherwise by Hoshizaki guidelines.

[4] Air Filter

A plastic mesh Air Filter removes dirt or dust from the air, and keeps the Condenser from getting clogged. As the Filter gets clogged, the icemaker's performance will be reduced.

Remove and clean the Air Filter at least twice per month:

- 1) Remove the Air Filter.
  - Note: Do not put your hand inside the machine compartment.
- 2) Clean the Air Filter by using a vacuum cleaner. When severely

# ENGLISH

clogged, use warm water and a neutral cleaner to wash the Air Filter.

3) Rinse and dry the Air Filter thoroughly, and place it in position.

## [5] Icemaking Water System

To keep the icemaker hygienic, periodic cleaning of the icemaking water system is recommended. Always ask a trained service person to clean the water system.

Note: The user is allowed to move the Control Switch to the "ICE" or "OFF" position. Only a qualified service person should move it to the "WASH" position to flush the icemaking water system.




Fig. 6

## 2. BEFORE CALLING A SERVICE AGENT

If the icemaker does not work properly or does not work at all, before calling for service, check that:

- \* The power is supplied to the unit.
- \* The Control Switch is in the "ICE" position.
- \* The water is turned on.
- \* The Air Filter is clean.

For further assistance or advice, contact your local Hoshizaki service agent.

## 3. WARRANTY

Hoshizaki warrants to the original owner/user that all Hoshizaki branded products shall be free of defects in material and/or workmanship for the duration of the "warranty period". The warranty shall be effective for two years from the date of installation. Hoshizaki's liability under the terms of the warranty are limited and shall exclude routine servicing, cleaning, essential maintenance and/or repairs occasioned by misuse and installations not in accordance with Hoshizaki guidelines.

Warranty repairs should be completed by an approved Hoshizaki dealer or service agency using genuine Hoshizaki components.

To obtain full details of your warranty and approved service agency, please contact your dealer/supplier, or the nearest Hoshizaki Service office:

### Europe

U.K./Ireland - Hoshizaki UK  
TEL: +44 (0)845 456 0585  
FAX: +44 (0)1462 499080

Holland - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499  
FAX: +31 (0)20 6918768

Belgium/Luxemburg - Hoshizaki Belgium  
TEL: +32 (0)2 7123030  
FAX: +32 (0)2 7123031

Germany/Switzerland/Austria - Hoshizaki Deutschland  
TEL: +49 (0)2154 92810  
FAX: +49 (0)2154 928128

France - Hoshizaki France  
TEL: +33 (0)1 48639380  
FAX: +33 (0)1 48639388

Other countries - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499 or +44 (0)845 456 0585  
FAX: +31 (0)20 6918768 or +44 (0)1462 499080

### Other than Europe

Hoshizaki Singapore  
TEL: +65 6225 2612  
FAX: +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific  
TEL: +61 8 8268 1388  
FAX: +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou  
TEL: +86 512 62807850  
FAX: +86 512 62807860

**This product includes a hermetically sealed refrigeration system that contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol:**

<b>KM-35A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0.20kg</b>
<b>KM-50A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0.22kg</b>
<b>KM-75A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0.24kg</b>

**This product is insulated with foam blown with fluorinated greenhouse gases.**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Address: No. 15 Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126 China

We hereby declare that the machine(s) listed below and manufactured by us meet the essential health and safety requirements demanded by the following EC regulations:

EC Regulations: EMC Directive (89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC,  
2004/108/EC)  
Low Voltage Directive (2006/95/EC)

Harmonised European Standards applied:

- EN 55014-1 (EMC)
- EN 55014-2 (EMC)
- EN 61000-3-2 (EMC)
- EN 61000-3-3 (EMC)
- EN 61000-4-2 (EMC)
- EN 61000-4-3 (EMC)
- EN 61000-4-4 (EMC)
- EN 61000-4-5 (EMC)
- EN 61000-4-6 (EMC)
- EN 61000-4-11 (EMC)
- EN 60335-1 (LVD)
- EN 60335-2-24 (LVD)
- EN 50366 (EMF)

CE Marking first affixed: 2007

Product Description: Hoshizaki Ice Maker

Model(s): KM-35A, KM-50A, KM-75A

Name: Teruaki Yoshimura

Position: Vice General Manager

This declaration will no longer be valid if any alterations are made to the machine(s) without our approval.

## IMPORTANT

1. Ce livret est un élément essentiel qui fait partie intégrante du produit et il doit être conservé soigneusement par l'utilisateur. Veuillez lire attentivement les conseils et les avertissements qui s'y trouvent, car ils ont pour but de fournir à l'installateur et à l'utilisateur des informations essentielles pour une installation correcte, une utilisation en toute sécurité et un entretien adéquat du produit. Veuillez conserver précieusement ce livret pour toute référence ultérieure.
2. Cette machine à glace a été conçue pour des applications commerciales ; elle ne peut être utilisée qu'aux fins auxquelles elle est expressément destinée. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts provoqués par une utilisation inappropriée, incorrecte et abusive.

## I. CONSIGNES D'INSTALLATION

### AVERTISSEMENT

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, conformément aux réglementations en vigueur et aux consignes du fabricant.

### 1. DEBALLAGE

#### AVERTISSEMENT

Les enfants doivent être tenus à l'écart de tous les éléments d'emballage (sacs en plastique et polystyrène expansé) étant donné qu'ils sont potentiellement dangereux.

#### ATTENTION

Enlever le carton d'emballage, les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage. S'il reste des matériaux d'emballage dans la machine à glace, elle ne fonctionnera pas correctement.




Fig. 1

- 1) Une fois les matériaux d'emballage enlevés, vérifier que la machine à glace est en bon état. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et faire appel à un technicien qualifié.
- 2) Retirez le ruban d'expédition maintenant la porte et le séparateur.
- 3) Retirer le film protecteur en plastique recouvrant l'extérieur. Si la machine à glace a été exposée au soleil ou à la chaleur, la laisser refroidir avant d'enlever le film.
- 4) Retirer le paquet d'accessoires et vérifier son contenu :
 

a) Tuyau de vidange	1
b) Pelle à glaçons	1
c) Boulon de réglage	4

## 2. EMBLACEMENT

### IMPORTANT

1. Cette machine à glace n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur. La température ambiante normale de service doit être comprise entre 7°C et 40 °C. La température normale de service de l'eau doit être comprise entre 7°C et 35 °C. Un fonctionnement prolongé de la machine en dehors de ces plages de température risque d'affecter la capacité de production de glace.
2. La machine à glace ne doit pas être placée à proximité de fours, de grills ou de toute autre source de chaleur importante.
3. La machine doit avoir une assise solide et horizontale.
4. Pour assurer une bonne circulation d'air et faciliter les opérations de maintenance et/ou d'entretien, prévoyez 15 cm de dégagement à l'arrière et sur les côtés de la machine.
5. Cette machine ne doit pas être installée dans un local où l'on risque d'utiliser un jet d'eau ou dans lequel l'utilisation de matériel produisant des gouttes d'eau est préjudiciable.
6. Ne rien poser sur le dessus de la machine ni devant le volet d'aération.
7. La machine à glace ne fonctionnera pas aux températures au-dessous de zéro. Pour prévenir tout dommage à la conduite d'arrivée d'eau, vidangez la machine à glace lorsque la température de l'air est inférieure à zéro (voir "II. 2. PREPARATION DE LA MACHINE A GLACE EN VUE D'UN STOCKAGE PROLONGE")

## 3. INSTALLATION

- \* Une installation incorrecte de la machine peut avoir des conséquences néfastes sur les personnes, les animaux ou les choses, pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable.
- \* Placer la machine à glace à l'endroit choisi pour son installation.
- \* L'appareil doit être placé de telle sorte que la fiche soit accessible.

## 4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

### AVERTISSEMENT

#### CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Cette machine à glace nécessite une mise à la terre conforme aux normes électriques nationales et locales. Pour éviter tout risque de décharges électriques graves ou de dégâts importants au matériel, installer un câble de mise à la terre approprié sur la machine. Avant toute intervention d'entretien, de réparation ou de nettoyage, débranchez la fiche de la prise d'alimentation secteur.

- \* Cette machine à glace doit être alimentée séparément en 220 - 240 V.
- \* Le fusible du boîtier de commande principal est étalonné à 5 A et ne doit être remplacé que par un technicien d'entretien qualifié.
- \* En général, l'installation nécessite une autorisation pour travaux électriques et les services d'un électricien qualifié.
- \* Si le cordon et la fiche d'alimentation électrique sont à remplacer, l'opération doit être effectuée par un technicien qualifié.
- \* Les fils du cordon d'alimentation électrique présentent le codage couleur suivant :

Verre et jaune = Terre  
Bleu = Neutre  
Marron = Sous tension

Le code couleur des fils du cordon d'alimentation de cet appareil peut ne pas correspondre au repérage des bornes sur la fiche ; dans ce cas, procéder comme suit :

Le fil vert et jaune doit être raccordé à la borne de la fiche portant la lettre E ou le symbole  $\perp$  ou encore de couleur verte ou vert et jaune. Le conducteur bleu doit être raccordé à la borne portant la lettre N ou de couleur noire. Le conducteur marron doit être raccordé à la borne portant la lettre L ou de couleur rouge.

- \* Si la fiche livrée avec la machine ne convient pas aux prises du local d'installation, l'enlever (la couper s'il s'agit d'une fiche moulée) et en monter une autre.

Après avoir coupé la fiche non recâblable du cordon d'alimentation, la jeter. Vous ne devez en aucun cas essayer de la réutiliser. L'insertion de ce type de fiche dans une autre prise présente des risques graves de décharges électriques.

- \* La fiche non recâblable ne doit jamais être utilisée sans son protège-fusible.

Le numéro de référence de la pièce de remplacement correcte du protège-fusible amovible est imprimé sur la fiche.

Il est possible de se procurer des protège-fusibles de remplacement auprès des centres de pièces détachées et d'entretien Hoshizaki.

Les fusibles doivent être étalonnés à 10 A et agréés selon la norme BS 1362.

## 5. BRANCHEMENTS D'ARRIVÉE ET DE VIDANGE D'EAU

- \* Cette machine à glace ne doit utiliser que de l'eau potable.
- \* La pression de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar minimum et 8 bars maximum. Si la pression dépasse 8 bars, utiliser un réducteur de pression. Ne PAS réduire le débit du robinet d'alimentation.
- \* Dans certaines zones, les travaux de plomberie peuvent être soumis à l'obtention d'une autorisation et nécessiter les services d'un plombier agréé.
- \* L'eau doit être évacuée dans un bac ouvert.
- \* La vidange d'eau de la machine à glace s'effectue par gravité : le tuyau de vidange doit donc avoir une inclinaison ou une hauteur de chute suffisantes.
- \* Pour éviter un refoulement à l'intérieur du bac de stockage, poser le tuyau de vidange comme illustré à la figure 2.




Fig. 2

Remarque : Les produits d'étanchéité pour joints doivent être approuvés et adaptés à une utilisation avec de l'eau potable.




Fig. 3




Fig. 4

- 1) Raccorder l'autre extrémité du tuyau d'arrivée au robinet d'arrêt (figure 4), en veillant à placer correctement la rondelle d'étanchéité avant de serrer à la main suffisamment pour garantir l'absence de fuite. Il est prudent d'avoir un robinet d'arrêt à proximité.
- 2) Serrer à la main le tuyau gris de vidange (accessoire) sur le raccord à l'arrière de la machine à glace comme indiqué (figure 3), en veillant à placer correctement la rondelle d'étanchéité en caoutchouc pour obtenir un joint étanche. Le tuyau peut être coupé à la longueur voulue en fonction de la position de vidange principale. Pour empêcher toute fuite d'eau, serrer le tuyau de vidange à la sortie correspondante à l'aide d'un collier.

## II. CONSIGNES D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT

- \* Le bac de stockage est destiné uniquement à la glace. N'entreposer que de la glace dans ce bac.
  - \* Avant d'utiliser la machine, nettoyer le bac de stockage (voir "III. 1. NETTOYAGE").
  - \* Conserver la pelle en bon état de propreté. Pour la nettoyer, utiliser un produit de nettoyage neutre et rincer soigneusement.
  - \* Une fois la glace retirée, fermer la porte pour éviter que des saletés, de la poussière ou des insectes ne s'introduisent dans le bac de stockage.
2. L'utilisation de tout appareil électrique implique le respect de certaines règles fondamentales. En particulier :
    - \* La présence d'une humidité élevée augmente le risque de courts-circuits électriques et de décharges électriques. En cas de doute, débrancher la machine à glace.
    - \* Ne pas débrancher la machine à glaçons en tirant sur son cordon d'alimentation.
    - \* Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants, ni par des personnes âgées ou infirmes.
  3. Toutes les pièces sont réglées en usine. Tout mauvais réglage risque de provoquer une panne.
  4. Après avoir arrêté l'appareil, attendre au moins 3 minutes avant de le remettre sous tension pour éviter d'endommager le compresseur.

## 1. FONCTIONNEMENT

L'installateur met généralement la machine à glace en service pour mettre en route la production automatique de glace. Afin de garantir un fonctionnement en continu, s'assurer que :

- \* Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert,
- \* La machine à glaçons est branchée à l'alimentation électrique, et
- \* Le commutateur de commande se trouve sur la position "GLACE" (retirer le filtre à air pour vérifier).

## 2. PREPARATION DE LA MACHINE A GLAÇONS EN VUE D'UN STOCKAGE PROLONGE

- 1) Mettre le commutateur de commande sur "OFF".
- 2) Débrancher la machine à glaçons ou couper l'alimentation.
- 3) Fermer le robinet d'eau et retirer le tuyau d'arrivée.
- 4) Retirer toute la glace se trouvant dans le bac de stockage et le nettoyer.
- 5) Déconnecter le tuyau en silicone pour vidanger l'eau du réservoir. Le replacer dans sa position correcte une fois que toute l'eau a été vidangée. Voir fig. 5.




Fig. 5

## III. ENTRETIEN

### 1. NETTOYAGE

#### AVERTISSEMENT

1. Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'alimentation électrique de la machine à glaçons.
2. Demander à un technicien qualifié de contrôler et de nettoyer le condenseur au moins une fois par an.
3. Cet appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un jet d'eau.
4. Ne jamais nettoyer / désinfecter la machine à glaçons avec de l'alcool. Les pièces en plastique risqueraient de se fissurer.
5. Ne pas retirer le panneau supérieur ni le volet d'aération. Leur retrait ne peut être effectué que par un technicien qualifié.

#### [1] Extérieur

Essuyer l'extérieur de la machine au moins une fois par semaine en utilisant un chiffon doux et propre. Pour éliminer les traces de graisse ou les salissures, utiliser un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre.

#### [2] Nettoyage/Désinfection de la pelle et de la poignée de la porte du bac (tous les jours)

- 1) Mélanger 3 litres d'eau avec 11 ml de solution renfermant 5,25 % d'hypochlorite de sodium dans un récipient adapté, ou utiliser le désinfectant recommandé par Hoshizaki.

- 2) Laisser tremper la pelle dans la solution pendant plus de 3 minutes. Rincer à fond et agiter pour éliminer l'excédent de liquide.

Remarque : le séchage à l'aide d'un chiffon risque de provoquer une nouvelle contamination.

- 3) Utiliser un produit nettoyant neutre pour laver la poignée de la porte du bac. Rincer soigneusement.

- 4) Imbiber un chiffon propre de solution désinfectante, et nettoyer la poignée. Rincer avec de l'eau propre et sécher à l'aide d'un chiffon propre.

#### [3] Nettoyage/désinfection de l'intérieur du bac de stockage (toutes les semaines)

- 1) Ouvrir la porte du bac de stockage et retirer toute la glace.

- 2) Laver le revêtement du bac à l'aide d'un produit neutre et non abrasif. Rincer soigneusement.

- 3) Imbiber un chiffon propre de produit nettoyant neutre, et nettoyer l'intérieur de la porte. Enlever le produit nettoyant avec un chiffon propre et humide.

- 4) Mélanger 3 litres d'eau avec 11 ml de solution renfermant 5,25 % d'hypochlorite de sodium dans un récipient adapté ou utiliser le désinfectant recommandé par Hoshizaki.

- 5) Imbiber une éponge ou un chiffon propre de solution, et essuyer le revêtement ainsi que la porte du bac.

- 6) Rincer abondamment avec de l'eau propre et utiliser un chiffon propre pour essuyer la solution. Fermer la porte du bac.

Remarque : Certaines solutions risquent d'endommager les surfaces du revêtement du bac ou de rouiller les pièces métalliques. Toujours rincer le produit désinfectant pour l'éliminer, sauf indication contraire par Hoshizaki.

## [4] Filtre à air

Un filtre à air en plastique permet de filtrer les impuretés et la poussière de l'air, et empêche l'obturation du condenseur. En cas de colmatage du filtre, les performances de la machine à glace seront affectées.

Déposer et nettoyer le filtre à air au moins deux fois par mois :

- 1) Retirer le filtre à air.

Remarque : Ne pas mettre les mains à l'intérieur de l'appareil.

- 2) Utiliser un aspirateur pour nettoyer le filtre à air. En cas de colmatage important, laver le filtre en utilisant une solution d'eau chaude et de produit nettoyant neutre.
- 3) Rincer le filtre et bien le sécher avant de le reposer.

## [5] Système d'eau de la machine à glace

Pour maintenir la machine à glace dans un parfait état d'hygiène, il est conseillé de nettoyer périodiquement son système d'eau. Toujours demander à un technicien qualifié de procéder à ce nettoyage.

Remarque : L'utilisateur peut placer le commutateur de commande sur la position "GLACE" ou "OFF". En revanche, seul un technicien qualifié peut le mettre en position "NETTOYAGE" afin de purger le système d'eau de la machine.




Fig. 6

## 2. AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE D'ENTRETIEN

Si la machine à glace ne fonctionne pas correctement ou pas du tout, effectuez les contrôles suivants avant de faire appel au service d'assistance :

- \* L'appareil est-il sous tension ?
- \* Le commutateur de commande est en position "GLACE".
- \* Le robinet d'eau est-il ouvert ?
- \* Le filtre à air est propre.

Pour tout autre conseil ou assistance, contacter le réparateur Hoshizaki le plus proche.

## 3. GARANTIE

Hoshizaki garantit au propriétaire/à l'utilisateur d'origine que tous les produits portant la marque Hoshizaki seront exempts de tout défaut et/ou vice de fabrication au cours de la « période de garantie ». La garantie est valable deux ans à compter de la date d'installation. La responsabilité de Hoshizaki aux termes de la garantie est limitée et exclut les interventions d'entretien de routine, de nettoyage, de maintenance essentielle et/ou les réparations découlant d'une utilisation abusive et d'installations non conformes aux directives de Hoshizaki.

Les réparations effectuées au titre de la garantie doivent être effectuées par un revendeur ou un réparateur agréé Hoshizaki utilisant des composants Hoshizaki d'origine.

Pour tout renseignement sur votre garantie et les réparateurs agréés, contacter le distributeur/fournisseur local ou le centre Hoshizaki le plus proche :

### Europe

Royaume-Uni/Irlande - Hoshizaki UK  
 TEL : +44 (0)845 456 0585  
 FAX : +44 (0)1462 499080

Pays-Bas - Hoshizaki Europe  
 TEL : +31 (0)20 6918499  
 FAX : +31 (0)20 6918768

Belgique/Luxembourg - Hoshizaki Belgium  
 TEL : +32 (0)2 7123030  
 FAX : +32 (0)2 7123031

Allemagne/Suisse/Autriche - Hoshizaki Deutschland  
 TEL : +49 (0)2154 92810  
 FAX : +49 (0)2154 928128

France - Hoshizaki France  
 TEL : +33 (0)1 48639380  
 FAX : +33 (0)1 48639388

Autres pays - Hoshizaki Europe  
 TEL : +31 (0)20 6918499 ou +44 (0)845 456 0585  
 FAX : +31 (0)20 6918768 ou +44 (0)1462 499080

### Hors Europe

Hoshizaki Singapour  
 TEL : +65 6225 2612  
 FAX : +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific  
 TEL : +61 8 8268 1388  
 FAX : +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou  
 TEL : +86 512 62807850  
 FAX : +86 512 62807860

**Ce produit comprend un système de réfrigération scellé hermétiquement qui contient des gaz fluorés à effet de serre visés par le Protocole de Kyoto :**

<b>KM-35A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,20kg</b>
<b>KM-50A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,22kg</b>
<b>KM-75A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,24kg</b>

**Ce produit est isolé au moyen de mousse propulsée par des gaz fluorés à effet de serre.**

## DECLARATION DE CONFORMITE CE

Constructeur : Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Adresse : No. 15 Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126 Chine

Nous affirmons par la présente que les machines indiquées ci-après ont été fabriquées par notre société en conformité avec les normes essentielles de santé et de sécurité fixées par les réglementations CE suivantes :

Réglementations CE : Directive EMC (89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC,  
2004/108/EC)  
Directive « basse tension » (2006/95/EC)

Normes européennes harmonisées appliquées : EN 55014-1 (EMC)  
EN 55014-2 (EMC)  
EN 61000-3-2 (EMC)  
EN 61000-3-3 (EMC)  
EN 61000-4-2 (EMC)  
EN 61000-4-3 (EMC)  
EN 61000-4-4 (EMC)  
EN 61000-4-5 (EMC)  
EN 61000-4-6 (EMC)  
EN 61000-4-11 (EMC)  
EN 60335-1 (LVD)  
EN 60335-2-24 (LVD)  
EN 50366 (EMF)

Date initiale du marquage CE : 2007

Description du produit : Machine à glace Hoshizaki

Modèle(s) : KM-35A, KM-50A, KM-75A

Nom : Teruaki Yoshimura

Fonction : Vice-directeur général

La validité de la présente déclaration sera annulée si des modifications sont apportées à ces machines sans notre autorisation.

## WICHTIG!

1. Diese Broschüre ist ein integraler und wesentlicher Bestandteil des Produkts und ist deshalb vom Benutzer aufzubewahren. Bitte lesen Sie die Hinweise und Warnungen sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen für die sachgemäße Installation, einen langen, sicheren Gebrauch und die Wartung des Produkts enthalten. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.
2. Dies ist ein Eisbereiter für den gewerblichen Einsatz, der ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu benutzen ist. Jede andere Verwendung ist als Zweckentfremdung und somit als gefährlich anzusehen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch missbräuchliche, falsche oder unangemessene Verwendung verursacht werden.

## I. INSTALLATIONSANLEITUNG

### WARNUNG!

Die Installation ist von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften nach Angaben des Herstellers auszuführen.

### 1. AUSPACKEN

#### WARNUNG!

Kinder von Verpackungselementen (Kunststoffbeutel und Polystyrolschaum) fern halten, da diese bei Missbrauch gefährlich sein können.

#### VORSICHT!

Versandkarton, Klebeband und Verpackungsmaterial entfernen. Wenn Verpackungsmaterial in der Maschine gelassen wird, arbeitet diese nicht richtig.




Abb. 1

- 1) Nach Entfernen der Verpackung den Eisbereiter auf Transportschäden kontrollieren. Im Zweifelsfall das Gerät nicht verwenden, sondern qualifiziertes Fachpersonal hinzuziehen.
- 2) Das Klebeband, mit dem Tür und Trennplatte festgemacht wurden, entfernen.
- 3) Die Kunststoff-Folie von der Außenseite entfernen. Wenn der Eisbereiter Sonne oder Wärme ausgesetzt ist, die Folie erst abziehen, nachdem der Eisbereiter abgekühlt ist.
- 4) Das Paket mit dem Zubehör herausnehmen und den Inhalt überprüfen:
 

a) Ablaufschlauch	1
b) Eisschaufel	1
c) Einstellschraube	4

## 2. AUFSTELLEN

### WICHTIG!

1. Dieser Eisbereiter eignet sich nicht für den Gebrauch im Freien. Für Normalbetrieb muss die Raumtemperatur zwischen 7°C und 40°C und die Wassertemperatur zwischen 7°C und 35°C liegen. Längerer Gebrauch des Eisbereiters bei Temperaturen außerhalb dieser normalen Temperaturgrenzwerte kann die Produktionsleistung beeinträchtigen.
2. Der Eiswürfelbereiter darf nicht neben Öfen, Grills oder anderen Geräten aufgestellt werden, die Hitze erzeugen.
3. Der Aufstellungsort für den Eisbereiter muss ein fester und waagrechtter Untergrund sein.
4. Sorgen Sie dafür, dass sich an der Rückseite und den Seiten 15 cm freier Raum befindet. Dies erleichtert Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten und sorgt zugleich für optimale Luftzirkulation.
5. Dieses Gerät eignet sich nicht für die Installation in einem Bereich, wo ein Wasserstrahl benutzt werden könnte und wo Abtropfen nicht zulässig ist.
6. Setzen Sie bitte nichts auf den Deckel oder vor die Luftschlitze des Eisbereiters.
7. Dieser Eisbereiter arbeitet nicht bei Temperaturen unter Null. Um Schaden an der Wasserezufuhrleitung zu vermeiden, ist das Wasser aus dem System zu entfernen, sobald die Lufttemperatur unter 0°C sinkt (siehe hierzu "II. 2. MASSNAHMEN FÜR DIE LANGFRISTIGE LAGERUNG DES EISBEREITERS").

## 3. INSTALLATION

- \* Eine falsche Installation kann zu Verletzungen von Mensch und Tier oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftet.
- \* Platzieren Sie den Eisbereiter an einem ausgesuchten permanenten Aufstellungsort.
- \* Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.

## 4. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

### WARNUNG!

#### DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Dieser Eisbereiter erfordert einen Schutzkontakt, der nationalen und lokalen Bestimmungen entspricht. Um schwere Körperverletzungen und Beschädigungen des Geräts infolge eines elektrischen Schlages zu vermeiden, ist ein ordnungsgemäßer Erdleiter am Eisbereiter anzubringen. Vor sämtlichen Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

- \* Dieser Eisbereiter benötigt eine separate Netzversorgung oder Steckdose mit einer Spannung von 220 - 240V.
- \* Die Hauptsicherung im Schaltkasten ist für eine Stromstärke von 5 A ausgelegt und darf nur von einer autorisierten Fachkraft ausgewechselt werden.
- \* In der Regel ist dies von einem Elektriker mit entsprechender Qualifikation und Zulassung auszuführen.
- \* Das Auswechseln des Netzkabels oder des Netzsteckers sollte nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.
- \* Die Drähte im Netzkabel sind nach dem folgenden Farbcode gekennzeichnet:

Grüngelb = Schutzerde  
Blau = Neutral  
Braun = Stromführend

Die Leiterfarben im Netzkabel dieses Geräts stimmen möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen in Ihrem Stecker überein, daher bitte immer wie folgt verfahren:

Der grün-gelbe Leiter ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben E oder dem Symbol  $\perp$  oder grün oder gelb-grün markiert ist. Der blaue Leiter ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben N oder schwarz markiert ist. Der braune Leiter ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben L oder rot markiert ist.

\* Falls der mit dem Gerät gelieferte Stecker für die Netzsteckdose am Installationsort ungeeignet ist, muß er entfernt (bzw. wenn er verkapselt ist, abgeschnitten) und durch einen passenden Stecker ersetzt werden.

Ein abgeschnittener, verkapselter (nicht zugänglicher Stecker) muss entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, ihn wiederzuverwenden. Durch das Einstecken eines solchen Steckers in eine Steckdose anderswo, setzen Sie sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus.

\* Der verkapselte Stecker ist nie ohne angebrachte Sicherungsabdeckung zu verwenden.

Der korrekte Ersatz für die abnehmbare Sicherungsabdeckung lässt sich anhand der Hersteller-Referenznummer identifizieren, die auf den Stecker gestanzt ist.

Ersatzabdeckungen für Sicherungen sind von Hoshizaki Ersatzteil-/Service-Centres erhältlich.

Sicherungen sollten 10 A Nennwert haben und die Norm BS 1362 erfüllen.

## 5. WASSERZUFUHR- UND WASSERABFLUSSANSCHLÜSSE

- \* Dieser Eisbereiter darf nur mit Trinkwasser gefüllt werden.
- \* Der Druck in der Wasserzufuhrleitung darf den Bereich zwischen 0,5 bar und 8 bar nicht unter- bzw. überschreiten. Bei einem höheren Druck als 8 bar ist ein Druckreduzierventil zu verwenden. Die Wasserzufuhr am Hahn selbst darf NICHT gedrosselt werden.
- \* In bestimmten Gebieten sind eine Installationsgenehmigung und die Dienste eines zugelassenen Installateurs erforderlich.
- \* Das Wasser muss in einen offenen Abflusskanal ablaufen.
- \* Der Abfluss des Wassers aus dem Eisbereiter erfolgt durch Schwerkraft, daher ist auf ein ausreichendes Gefälle der Ablaufleitung zu achten.
- \* Um einen Rücklauf in den Vorratsbehälter zu verhindern, muss die Ablaufleitung wie in Abb. 2 gezeigt ausgelegt sein.




Abb. 2

- 2) Den grauen, flexiblen Ablaufschlauch (Zubehör) mit der Hand auf den Anschluss an der Rückseite des Eisbereiters (siehe Abb. 3) schrauben. Dabei darauf achten, dass die Gummidichtung richtig liegt, damit die Verbindung dicht ist. Der Schlauch lässt sich auf die richtige Länge, d. h. der Position des Hauptabflusses entsprechend, zuschneiden. Zur Vermeidung von Wasserlecks den Ablaufschlauch mit einer Schlauchklemme am Ablaufauslass sichern.

Hinweis: Dichtmittel müssen für den Gebrauch mit Trinkwasser genehmigt und geeignet sein.




Abb. 3




Abb. 4

- 1) Das andere Ende des Zulaufschlauches an das Absperrventil (Abb. 4) befestigen, dabei wie oben darauf achten, dass die Gummidichtung richtig liegt, und mit der Hand festziehen um eine leckdichte Verbindung herzustellen. Vorsichtshalber sollte das Absperrventil in Reichweite sein.

## II. BEDIENUNGSANLEITUNG

### WARNUNG!

- Dieser Eisbereiter ist für die Herstellung und Aufbewahrung von Speiseeis vorgesehen. Aus Gründen der Hygiene:
  - \* Bitte immer die Hände waschen, bevor Eis entnommen wird. Zum Entnehmen von Eis immer die Kunststoffschaufel (Zubehör) verwenden.
  - \* Der Vorratsbehälter ist ausschließlich für Eis zu verwenden. Nichts anderes im Vorratsbehälter aufbewahren.
  - \* Vorratsbehälter vor der Verwendung reinigen (siehe "III. 1. REINIGUNG").
  - \* Die Eisschaufel sauber halten. Stets ein neutrales Reinigungsmittel verwenden und gründlich abspülen.
  - \* Nach der Eisentnahme immer die Tür schließen, um Eindringen von Schmutz, Staub oder Ungeziefer in den Vorratsbehälter zu verhindern.
- Wie bei allen Elektrogeräten sind stets einige grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Insbesondere:
  - \* Beim Auftreten übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe besteht eine Kurzschlussgefahr, wodurch ein elektrischer Schlag verursacht werden kann. Im Zweifelsfall ist der Netzstecker des Eisbereiters zu ziehen.
  - \* Den Netzstecker nie am Kabel herausziehen.
  - \* Dieses Gerät ist für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen ungeeignet.
- Alle Komponenten wurden werkseitig eingestellt. Unsachgemäße Einstellarbeiten können die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.
- Um eine Beschädigung des Verdichters zu vermeiden, nach Ausschalten des Eisbereiters mindestens 3 Minuten lang warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.

### 1. BETRIEB

Der Installateur nimmt den Eisbereiter normalerweise in Betrieb, so dass die automatische Eisherstellung beginnt. Für Dauerbetrieb ist Folgendes sicherzustellen:

- \* Der Wasserzulaufhahn ist geöffnet,
- \* der Eisbereiter ist mit der Stromversorgung verbunden, und
- \* der Schalter „Control Switch“ befindet sich in Stellung „ICE“ (zur Überprüfung den Luftfilter entfernen).

### 2. MASSNAHMEN FÜR DIE LANGFRISTIGE LAGERUNG DES EISBEREITERS

- Schalter „Control Switch“ auf „OFF“ stellen.
- Netzstecker des Eisbereiters ausstecken oder die Stromversorgung trennen.
- Wasserzulaufhahn zudrehen und Zulaufschlauch entfernen.
- Eis aus dem Vorratsbehälter entfernen, und diesen reinigen.
- Zum Entleeren des Wassertanks den Silikonschlauch trennen. Wenn das ganze Wasser abgelaufen ist, den Silikonschlauch wieder richtig anschließen. Siehe Abb. 5.




Abb. 5

## III. WARTUNG

### 1. REINIGUNG

#### WARNUNG!

- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer den Netzstecker des Eisbereiters ziehen.
- Mindestens ein Mal im Jahr den Kondensator von einer geschulten Fachkraft überprüfen und reinigen lassen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Keinesfalls Alkohol zur Reinigung/Desinfektion des Eisbereiters verwenden. Dies könnte zu Rissbildung auf den Kunststoffteilen führen.
- Die Deckplatte und die Luftschlitzplatte nicht entfernen. Diese Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgebaut werden.

#### [1] Außenflächen

Alle Außenflächen mindestens ein Mal in der Woche mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Fett- und Schmutzspuren mit einem feuchten Tuch und neutralem Reinigungsmittel entfernen.

#### [2] Reinigung/Desinfektion von Eisschaufel und Griff des Vorratsbehälters (täglich)

- Entweder 3 Liter Wasser mit 11 ml einer 5,25%igen Natriumhypochloridlösung in einem geeigneten Behälter mischen oder den empfohlenen Hoshizaki-Desinfizierer, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, verwenden.
- Die Eisschaufel länger als 3 Minuten in der Lösung baden. Gründlich spülen und zum Entfernen der Restflüssigkeit gut schütteln.

Hinweis: Abtrocknen mit einem Tuch kann zu erneuter Verschmutzung führen.

- Zum Abwaschen des Vorratsbehältergriffs einen Neutralreiniger benutzen. Gründlich spülen.
- Ein sauberes Tuch mit der Desinfizierlösung tränken und den Griff abwischen. Benutzen Sie frisches Wasser und ein sauberes Tuch zum Abspülen bzw. Abwischen.

### [3] Reinigung/Desinfektion der Innenflächen des Vorratsbehälters (wöchentlich)

- 1) Vorratsbehältertür öffnen und sämtliches Eis entfernen.
- 2) Trennwand des Vorratsbehälters mit einem neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmittel waschen. Gründlich spülen.
- 3) Ein sauberes Tuch mit einem Neutralreiniger anfeuchten und die Innenseite der Tür abwischen. Reinigerrückstände mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.
- 4) In einem geeigneten Behälter entweder 3 l Wasser mit 11 ml einer 5,25%igen Natriumhypochloritlösung mischen oder den empfohlenen Hoshizaki-Desinfizierer wie beschrieben verwenden.
- 5) Einen sauberen Schwamm oder ein sauberes Tuch mit der Lösung anfeuchten und Trennwand und Innenwände des Vorratsbehälters und die Vorratsbehältertür abwischen.
- 6) Die Lösung mit frischem Wasser gründlich abspülen und danach die Flächen mit einem sauberen Tuch abwischen. Die Vorratsbehältertür schließen.

Hinweis: Einige Lösungen können die Oberfläche der Behälterauskleidung beschädigen oder zu Korrosion der Metallteile führen. Spülen Sie den Desinfizierer immer ab, es sei denn, Hoshizaki gibt ausdrücklich andere Anweisungen.

### [4] Luftfilter

Ein Maschen- bzw. Siebfilter aus Kunststoff entfernt Schmutz oder Staub aus der Luft und verhindert das Verstopfen des Kondensators. Sollte sich der Filter verstopft, wird die Leistung des Eisbereiters abnehmen.

Den Luftfilter mindestens zwei Mal monatlich entfernen und säubern:

- 1) Luftfilter entfernen.  
Hinweis: Greifen Sie nicht mit der Hand in die Maschine.
- 2) Luftfilter mit einem Staubsauger säubern. Falls er sehr verstopft ist, Luftfilter mit warmem Wasser und einem Neutralreiniger waschen.
- 3) Den Luftfilter gründlich spülen, trocknen und wieder einsetzen.

### [5] Wasserkreislauf zur Eisherstellung

Um den Eisbereiter in einem hygienisch einwandfreien Zustand zu halten, wird empfohlen, den Wasserkreislauf zur Eisherstellung regelmäßig zu reinigen. Den Wasserkreislauf immer nur von geschultem Wartungspersonal reinigen lassen.

Hinweis: Der Benutzer darf den Schalter „Control Switch“ in die Position „ICE“ oder „OFF“ stellen. Die Position „WASH“ sollte nur von geschultem Wartungspersonal zum Spülen des Wasserkreislaufes verwendet werden.

Vorderseite (Luftgitter abgenommen)




Abb. 6

## 2. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

Wenn der Eisbereiter nicht richtig oder überhaupt nicht arbeitet, überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst rufen:

- \* Dem Gerät wird Strom zugeführt.
- \* Der Schalter „Control Switch“ befindet sich in Stellung „ICE“.
- \* Das Wasser ist aufgedreht.
- \* Der Luftfilter ist sauber.

Wenn Sie weitere Unterstützung oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hoshizaki-Kundendienst.

## 3. GARANTIE

Hoshizaki garantiert dem ursprünglichen Eigentümer/Benutzer, dass alle Markenprodukte von Hoshizaki für die Dauer der „Garantiezeit“ frei von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie gilt für zwei Jahre ab Datum der Installation.

Die Haftung von Hoshizaki nach diesen Garantiebedingungen ist begrenzt. Sie schließt Routinewartung und Reinigung sowie Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten aus, die durch missbräuchliche Benutzung oder fehlerhafte Installation verursacht werden.

Garantiereparaturen sind von einem zugelassenen Hoshizaki-Händler oder -Kundendienst mit Hoshizaki-Originalbauteilen auszuführen.

Vollständige Informationen über Gewährleistung und zugelassene Kundendienste erhalten Sie von Ihrem Händler/Lieferanten oder dem nächstgelegenen Hoshizaki-Servicebüro:

### Europa

Großbritannien/Irland - Hoshizaki UK  
TEL: +44 (0)845 456 0585  
FAX: +44 (0)1462 499080

Niederlande - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499  
FAX: +31 (0)20 6918768

Belgien/Luxemburg - Hoshizaki Belgium  
TEL: +32 (0)2 7123030  
FAX: +32 (0)2 7123031

Deutschland/Schweiz/Österreich - Hoshizaki Deutschland  
TEL: +49 (0)2154 92810  
FAX: +49 (0)2154 928128

Frankreich - Hoshizaki France  
TEL: +33 (0)1 48639380  
FAX: +33 (0)1 48639388

Andere Länder - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499 oder +44 (0)845 456 0585  
FAX: +31 (0)20 6918768 oder +44 (0)1462 499080

#### Außer Europa

Hoshizaki Singapore  
TEL: +65 6225 2612  
FAX: +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific  
TEL: +61 8 8268 1388  
FAX: +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou  
TEL: +86 512 62807850  
FAX: +86 512 62807860

**Dieses Produkt enthält ein hermetisch abgeschlossenes Kältesystem mit fluorierten Treibhausgasen nach dem Kyoto-Protokoll:**

<b>KM-35A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,20kg</b>
<b>KM-50A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,22kg</b>
<b>KM-75A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,24kg</b>

**Für die Isolierung dieses Produktes wurde mit fluorierten Treibhausgasen aufgeschäumter Schaumstoff verwendet.**



Kälte-Berlin

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Adresse: No. 15 Qingjiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126 China

Wir erklären hiermit, dass die unten aufgeführte Maschine, die von uns hergestellt wird, die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt.

EU-Richtlinien: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit  
(89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC, 2004/108/EC)  
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC)

Angewandte harmonisierte europäische Normen: EN 55014-1 (EMC)  
EN 55014-2 (EMC)  
EN 61000-3-2 (EMC)  
EN 61000-3-3 (EMC)  
EN 61000-4-2 (EMC)  
EN 61000-4-3 (EMC)  
EN 61000-4-4 (EMC)  
EN 61000-4-5 (EMC)  
EN 61000-4-6 (EMC)  
EN 61000-4-11 (EMC)  
EN 60335-1 (LVD)  
EN 60335-2-24 (LVD)  
EN 50366 (EMF)

CE-Kennzeichnung zum ersten Mal angewendet: 2007

Produktbeschreibung: Hoshizaki-Eisbereiter

Modell(e): KM-35A, KM-50A, KM-75A

Name: Teruaki Yoshimura

Position: Vice General Manager

Alle Änderungen, die ohne unsere Zustimmung an der Maschine vorgenommen werden, machen diese Konformitätserklärung ungültig.

## BELANGRIJK

1. Dit boekje vormt een integraal en essentieel onderdeel van het product en moet goed worden bewaard door de gebruiker. Lees de richtlijnen en waarschuwingen in dit boekje zorgvuldig door, aangezien deze zijn bedoeld om de installateur/gebruiker te voorzien van essentiële informatie voor een correcte installatie, alsmede voor een veilig gebruik en onderhoud van het product op de lange termijn. Bewaar dit boekje zodat u het later, indien nodig, opnieuw kunt raadplegen.
2. Dit is een ijsmachine voor commerciële doeleinden en dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen. Enige andere vorm van gebruik wordt als ongeschikt en dus gevaarlijk beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door ongeschikt, incorrect of onredelijk gebruik.

## I. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

### WAARSCHUWING

De installatie van de ijsdispenser mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften worden uitgevoerd, waarbij de instructies van de fabrikant dienen te worden gevolgd.

### 1. UITPAKKEN

#### WAARSCHUWING

Houd mogelijk gevaarlijke verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyrenschuim, enz.) buiten bereik van kinderen.

#### LET OP

Verwijder alle transportverpakking zoals karton en tape. Als er verpakkingsmateriaal achterblijft in de ijsmachine, werkt deze niet goed.




Fig. 1

- 1) Verwijder alle verpakking en controleer of de ijsmachine in goede staat verkeert. Gebruik het apparaat niet in geval van twijfel, maar raadpleeg bevoegd servicepersoneel.
- 2) Verwijder de transporttape waarmee de bunkerklep en de watergeleider zijn vastgezet.
- 3) Verwijder de beschermfolie van de buitenkant. Als de ijsmachine is blootgesteld aan de zon of aan hitte, verwijdert u de folie nadat de ijsmachine is afgekoeld.

4) Verwijder het pakket met toebehoren en controleer de inhoud:

a) Afvoerslang	1
b) IJsschep	1
c) Afstelbout	4

## 2. PLAATSING

### BELANGRIJK

1. Deze ijsmachine is niet bestemd voor gebruik buitenshuis. De omgevingstemperatuur moet tussen 7°C en 40°C liggen, en de watertemperatuur tussen 7°C en 35°C. Langdurig gebruik van de ijsmachine buiten de genoemde temperatuurwaarden kan de productiecapaciteit nadelig beïnvloeden.
2. De ijsmachine mag niet naast een oven, grill of ander apparaat worden geplaatst dat veel warmte afgeeft.
3. De ijsdispenser moet waterpas op een stevige ondergrond worden geplaatst.
4. Houd aan achterkant en zijkanten een vrije ruimte van 15 cm. Dit waarborgt een optimale luchtcirculatie en vergemakkelijkt onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.
5. De machine mag niet worden geplaatst in een ruimte die met een waterstraal wordt schoongespoten of in ruimten waar veel condensvocht is.
6. Plaats geen andere apparaten of voorwerpen bovenop de ijsmachine of voor het ventilatierooster.
7. Deze ijsmachine werkt niet bij temperaturen onder het vriespunt. Voorkom schade aan de watertoevoerleiding door het water uit het systeem af te tappen zodra de luchttemperatuur onder 0°C daalt (zie "II. 2. DE IJSMACHINE GEREEDMAKEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG").

## 3. INSTALLATIE

- \* Onjuiste installatie van de ijsmachine kan schade toebrengen aan mens, dier en omgeving. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ten gevolge van het onjuist installeren van de machine.
- \* Plaats de ijsmachine op een permanente locatie.
- \* Het apparaat moet zodanig worden opgesteld dat de stekker bereikbaar is.

## 4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

### WAARSCHUWING

#### DEZE MACHINE MOET WORDEN GEAARD

Deze ijsmachine moet worden geaard volgens de geldende voorschriften. Ter voorkoming van ernstig persoonlijk letsel en materiële schade als gevolg van elektrische schokken, dient deze ijsmachine te worden voorzien van een correct aangebrachte aardleiding. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud, reparaties of reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

- \* Deze ijsmachine moet worden aangesloten op een aparte elektrische voeding of stopcontact van 220 - 240 V.
- \* De hoofdzekering van de besturingskast heeft een nominale waarde van 5A en mag alleen worden vervangen door een erkende onderhoudsmonteur.
- \* Normaalgesproken dient men te beschikken over de juiste vergunningen en/of de hulp in te roepen van een erkend elektricien.
- \* Wanneer de netvoedingskabel en/of stekker vervangen moet worden, mag dit alleen worden gedaan door een erkend onderhoudsmonteur.

\* De draden van de netvoeding hebben een kleurcode:

Groen/geel = aarde  
 Blauw = neutraal  
 Bruin = stroomvoerend

Als de gekleurde draden in de voedingskabel van dit toestel zijn aangesloten op stekkerpolen met een afwijkende kleur dient u het volgende te doen:

Sluit de groen/gele draad in de stekker aan op de groen/gele of groene stekkerpool of anders op de stekkerpool die is aangeduid met de letter E of het symbool  $\perp$ . Sluit de blauwe draad aan op de zwarte stekkerpool of op de stekkerpool die is aangeduid met de letter N. Sluit de bruine draad aan op de rode stekkerpool of op de stekkerpool die is aangeduid met de letter L.

\* Als het stopcontact waarop u de ijsmachine wilt aansluiten niet geschikt is voor de stekker die aan de voedingskabel van de ijsmachine zit, dient de stekker te worden verwijderd (een gegoten stekker moet worden afgesneden) en vervangen door een geschikte stekker.

De gegoten stekker die van de voedingskabel is afgesneden, moet worden weggegooid. Deze mag niet opnieuw worden gebruikt. Wanneer deze stekker elders in een stopcontact wordt gestoken, zorgt dit voor een groot risico van elektrische schokken.

\* De gegoten stekker mag uitsluitend in combinatie met een zekeringhouder worden gebruikt.

Het referentienummer van de fabrikant is in de stekker ingeslagen. Als u de zekeringhouder vervangt, dient ook het vervangende exemplaar voorzien te zijn van dit nummer.

Zekeringhouders zijn te verkrijgen via de onderdelen- en servicecentra van Hoshizaki.

Gebruik zekeringen van 10A die zijn goedgekeurd volgens BS 1362.

## 5. WATERTOEFVOER- EN WATERAFVOERLEIDINGEN AANSLUITEN

- \* Voor deze ijsmachine mag alleen drinkwater worden gebruikt.
- \* De druk in de watertoevoerleiding moet tenminste 0,5 bar bedragen en mag maximaal 8 bar zijn. Als de waterdruk hoger is dan 8 bar moet gebruik worden gemaakt van een reduceerventiel. De watertoevoerkraan mag voor dit doel **NIET** gedeeltelijk worden dichtgedraaid.
- \* In sommige gebieden kan een loodgietersvergunning of het inschakelen van een erkend loodgieter verplicht zijn.
- \* Het water moet worden afgevoerd naar een open waterslot.
- \* De waterafvoer van de ijsmachine stroomt onder natuurlijk verval; de afvoerslang moet dus voldoende verval hebben.
- \* Om terugstromen van afvoerwater naar de bunker te voorkomen, moet de afvoerslang worden geplaatst zoals in figuur 2.




Fig. 2

1) Bevestig het vrije uiteinde van de toevoerslang aan de afsluitkraan (fig.4). Zorg ervoor dat de afdichtring goed is aangebracht voordat u de aansluiting handvast aandraait om een waterdichte verbinding te verkrijgen. Het verdient aanbeveling een afsluitkraan te monteren op een goed bereikbare plek.

2) Draai de flexibele grijze afvoerslang (meegeleverd) handvast aan op de aansluiting aan de achterkant van de ijsmachine zoals aangegeven (fig. 3). Zorg er daarbij voor dat de rubber afdichtring goed is aangebracht voor een lekvrije aansluiting. De slang kan zonodig op lengte worden gesneden voor een passende aansluiting op de hoofdafvoer. Voorkom waterlekages door de afvoerslang aan de waterafvoer te bevestigen met behulp van een slangklem.

Opmerking: de koppelingselementen moeten zijn goedgekeurd en moeten geschikt zijn voor gebruik met drinkwater.




Fig. 3




Fig. 4

## II. BEDIENING

### WAARSCHUWING

- Deze ijsmachine is bestemd voor de productie en opslag van consumptieijs. Neem de volgende punten in acht om de ijsmachine schoon te houden:
  - \* Was uw handen voordat u ijs uit de bunker schept. Gebruik de meegeleverde kunststof schep (toebehoren).
  - \* De bunker is uitsluitend bestemd voor de opslag van ijs. Bewaar geen andere zaken in de bunker.
  - \* Reinig voor ingebruikname van de ijsmachine eerst de bunker (zie "III. 1. SCHOONMAKEN").
  - \* Houd de ijschep schoon. Gebruik voor het reinigen een neutraal reinigingsmiddel en spoel grondig na.
  - \* Sluit de bunkerdeur onmiddellijk nadat u ijs heeft geschept om te voorkomen dat stof, vuil of insecten in de bunker terechtkomen.
- Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten bepaalde regels in acht worden genomen. In het bijzonder:
  - \* Vocht en hoge luchtvochtigheid verhogen de kans op kortsluiting en elektrische schokken. Trek de stekker van de ijsmachine uit het stopcontact als u niet zeker bent van de condities in de ruimte waar de ijsmachine is geplaatst.
  - \* Trek uitsluitend aan de stekker en niet aan de voedingskabel zelf als u de ijsmachine van de netvoeding wilt loskoppelen.
  - \* Dit apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jonge kinderen of personen die fysiek of mentaal niet in staat zijn met machines om te gaan.
- Alle onderdelen zijn in de fabriek afgesteld. Onjuiste aanpassingen kunnen leiden tot storingen.
- Om schade aan de compressor te voorkomen, dient u minstens 3 minuten te wachten met het opnieuw inschakelen van de ijsmachine nadat deze is uitgeschakeld.

## 1. BEDIENING

Gewoonlijk wordt de ijsmachine door de installateur in gebruik genomen, waarbij de automatische ijsproductie wordt gestart. Controleer het volgende om een continue werking te waarborgen:

- \* De watertoevoer kraan moet openstaan
- \* De ijsmachine moet zijn aangesloten op de voeding, en
- \* De aan/uit-schakelaar moet in de stand "ICE" staan (verwijder het luchtfilter om dit te controleren).

## 2. DE IJSMACHINE GEREEDMAKEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG

- Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "OFF".
- Haal de stekker van de ijsmachine uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af.
- Draai de watertoevoer kraan dicht en verwijder de toevoerslang.
- Verwijder al het ijs uit de bunker en maak deze schoon.
- Koppel de siliconenslang los om het water uit het waterreservoir af te voeren. Sluit de siliconenslang opnieuw aan in de juiste positie nadat alle water is weggestroomd. Zie fig. 5.




Fig. 5

## III. ONDERHOUD

### 1. REINIGEN

#### WAARSCHUWING

- Haal de stekker van de ijsmachine uit het stopcontact voordat u met schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Vraag een bevoegde servicemedewerker om de condensator minstens éénmaal per jaar te controleren en schoon te maken.
- Dit apparaat mag niet worden gereinigd met behulp van een waterstraal of hogedrukreiniger.
- Gebruik geen alcohol voor het reinigen/zuiveren van de ijsmachine. Dit kan tot scheurtjes in de kunststof onderdelen leiden.
- Verwijder het bovenpaneel en het ventilatierooster niet. Alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen.

#### [1] Buitenkant

Maak de buitenkant van de ijsmachine minstens eenmaal per week schoon met een schone, zachte doek. Gebruik een vochtige doek met wat neutraal reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet en vuil.

#### [2] Schoonmaken/ontsmetten van ijschep en handgreep van ijsbunker (dagelijks)

- Meng 3 liter water met 11 ml 5,25% natriumhypochloriet of gebruik een door Hoshizaki aanbevolen ontsmettingsmiddel.
- Week het schepje gedurende meer dan 3 minuten in de oplossing. Spoel de schep zorgvuldig af met water en schud om overtollig water te verwijderen.
 

Opmerking: door het gebruik van een doek kan de schep opnieuw vuil worden.
- Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel voor de handgreep van de ijsbunker. Spoel het geheel zorgvuldig af.
- Gebruik een schoon doekje met de schoonmaakoplossing om de handgreep schoon te maken. Gebruik schoon water om na te spoelen en droog de handgreep met een schone doek.

## [3] Schoonmaken/ontsmetten van binnenzijde ijsbunker (wekelijks)

- 1) Open de bunkerklep en verwijder al het ijs uit de bunker.
- 2) Reinig de binnenzijde van de bunker met een neutraal, niet-schurend schoonmaakmiddel. Spoel het geheel zorgvuldig af.
- 3) Gebruik een schone doek met het neutrale schoonmaakmiddel om de binnenzijde van de deur schoon te maken. Verwijder het schoonmaakmiddel met een schone, vochtige doek.
- 4) Maak onderstaande onderdelen schoon met een oplossing van 3 liter water en 11 ml 5,25% oplossing natriumhypochloriet, of gebruik een door Hoshizaki aanbevolen ontsmettingsmiddel.
- 5) Gebruik een schone spons of doek met de oplossing om de binnenzijde van de bunker en de bunkerdeur schoon te maken.
- 6) Spoel grondig af met schoon water en een schone doek om het middel te verwijderen. Sluit de bunkerklep.

Opmerking: het oppervlak van de bunker en de metalen onderdelen kunnen door bepaalde oplossingen worden aangetast. Spoel na gebruik van het ontsmettingsmiddel altijd met ruim water na, tenzij anders vermeld in de instructies van Hoshizaki.

## [4] Luchtfilter

Het kunststof luchtfilter haalt vuil en stof uit de lucht en voorkomt dat de condensor verstopt raakt. Naarmate het filter meer verstopt raakt, gaat de ijsmachine minder goed werken.

Het luchtfilter moet minstens tweemaal per maand worden verwijderd en gereinigd:

- 1) Verwijder het luchtfilter.

Opmerking: steek uw handen nooit in het inwendige van de machine.

- 2) Reinig het luchtfilter met een stofzuiger. Gebruik bij ernstige vervuiling warm water in combinatie met een neutraal schoonmaakmiddel om het luchtfilter schoon te maken.
- 3) Spoel het luchtfilter goed schoon, droog het grondig af en breng het vervolgens weer in de juiste positie aan.

## [5] Watersysteem voor het maken van ijs

Het wordt geadviseerd regelmatig het watersysteem voor het maken van ijs te reinigen zodat de ijsmachine schoon blijft. Vraag altijd een bevoegde servicetechnicus om het watersysteem schoon te maken.

Opmerking: het is de gebruiker toegestaan de aan/uit-schakelaar in de stand "ICE" of "OFF" te plaatsen. Alleen een bevoegde servicetechnicus mag deze in de "WASH" stand zetten om het watersysteem voor het maken van ijs door te spoelen.

Voorraanzicht met ventilatierooster verwijderd




Fig. 6

## 2. VOORDAT U BELT VOOR SERVICE

Als de ijsmachine niet goed of helemaal niet werkt, controleert u het volgende voordat u een servicemedewerker inschakelt:

- \* Het apparaat heeft stroom.
- \* De aan/uit-schakelaar moet in de stand "ICE" staan.
- \* Het water is ingeschakeld.
- \* Het luchtfilter is schoon.

Neem voor nadere assistentie of advies contact op met uw plaatselijke Hoshizaki-serviceagent.

## 3. GARANTIE

Hoshizaki garandeert de oorspronkelijke eigenaar/gebruiker dat alle producten van het merk Hoshizaki vrij zijn van materiaal- en/of productiefouten voor de duur van de "garantieperiode". Deze garantie blijft twee jaar van kracht vanaf de datum van installatie.

De aansprakelijkheid van Hoshizaki in het kader van de garantie is beperkt en omvat geen routineonderhoud, reiniging, essentieel onderhoud en/of reparaties ten gevolge van onjuist gebruik en installaties die niet volgens de richtlijnen van Hoshizaki zijn uitgevoerd.

Reparaties in het kader van de garantie moeten worden uitgevoerd door een goedgekeurde Hoshizaki-dealer of serviceorganisatie met behulp van echte Hoshizaki-onderdelen.

Voor volledige informatie over uw garantie en over goedgekeurde servicebedrijven, raadpleegt u uw dealer/leverancier of de dichtstbijzijnde servicevestiging van Hoshizaki:

### Europa

Verenigd Koninkrijk/Ierland - Hoshizaki UK  
TEL: +44 (0)845 456 0585  
FAX: +44 (0)1462 499080

Nederland - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499  
FAX: +31 (0)20 6918768

België/Luxemburg - Hoshizaki Belgium  
TEL: +32 (0)2 7123030  
FAX: +32 (0)2 7123031

Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk - Hoshizaki Deutschland  
TEL: +49 (0)2154 92810  
FAX: +49 (0)2154 928128

Frankrijk - Hoshizaki France  
TEL: +33 (0)1 48639380  
FAX: +33 (0)1 48639388

Overige landen - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499 of +44 (0)845 456 0585  
FAX: +31 (0)20 6918768 of +44 (0)1462 499080

#### Buiten Europa

Hoshizaki Singapore  
TEL: +65 6225 2612  
FAX: +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific  
TEL: +61 8 8268 1388  
FAX: +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou  
TEL: +86 512 62807850  
FAX: +86 512 62807860

**Dit product is voorzien van een hermetisch gesloten koelsysteem dat gefluoreerde broeikasgassen bevat die binnen het kader van het Kyoto-protocol vallen:**

<b>KM-35A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,20kg</b>
<b>KM-50A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,22kg</b>
<b>KM-75A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,24kg</b>

**Dit product is geïsoleerd met door middel van gefluoreerde broeikasgassen geëxpandeerd schuim.**

## CONFORMITEITSVERKLARING VOOR DE EU

Fabrikant: Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Adres: No. 15 Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126 China

Hierbij verklaren wij dat de onderstaande, door ons gefabriceerde machine(s) voldoet of voldoen aan de essentiële vereisten op het gebied van de gezondheid en veiligheid die worden beschreven in de volgende EG-richtlijnen:

EU-richtlijnen: EMC-richtlijn (89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC,  
2004/108/EC)  
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC)

Toegepaste geharmoniseerde Europese normen: EN 55014-1 (EMC)  
EN 55014-2 (EMC)  
EN 61000-3-2 (EMC)  
EN 61000-3-3 (EMC)  
EN 61000-4-2 (EMC)  
EN 61000-4-3 (EMC)  
EN 61000-4-4 (EMC)  
EN 61000-4-5 (EMC)  
EN 61000-4-6 (EMC)  
EN 61000-4-11 (EMC)  
EN 60335-1 (LVD)  
EN 60335-2-24 (LVD)  
EN 50366 (EMF)

Eerste toekenning CE-markering: 2007

Productomschrijving: IJsmachine van Hoshizaki

Model(len): KM-35A, KM-50A, KM-75A

Naam: Teruaki Yoshimura

Functie: Vice General Manager

Deze verklaring is niet langer geldig als er zonder onze goedkeuring wijzigingen worden aangebracht in of aan de machine(s).

## IMPORTANTE

1. Este folleto es una parte integral y esencial del producto y el usuario debe guardarlo en buenas condiciones. Por favor, lea atentamente las indicaciones y observaciones de este folleto que tratan de ofrecer al instalador/usuario toda la información esencial para la instalación correcta, el uso seguro y el mantenimiento del producto. Por favor, guarde este folleto para cualquier consulta que sea necesaria.
2. Esta máquina de hielo comercial sólo debe utilizarse para los fines para los que ha sido expresamente diseñada. Cualquier otra utilización deberá considerarse inadecuada y, por lo tanto, potencialmente peligrosa. El fabricante no será responsable de ningún daño causado por un uso incorrecto, inadecuado o irracional.

## I. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### ADVERTENCIA

La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del fabricante.

### 1. DESEMBALAJE

#### ADVERTENCIA

Manténgase alejados a los niños de los elementos de embalaje (bolsas de plástico y poliestireno expandido) que son potencialmente peligrosos.

#### PRECAUCIÓN

Retire la caja de transporte, la(s) cinta(s) y el embalaje. La máquina de hielo no funcionará correctamente si no se quita el material de embalaje.




Fig. 1

- 1) Una vez retirado el embalaje, verifique que la máquina de hielo se encuentra en buen estado. En caso de duda, no use el equipo y consulte a profesionales cualificados.
- 2) Retire la cinta para el transporte que sujeta la puerta y el separador.
- 3) Retire el plástico protector del exterior. Si la máquina de hielo está expuesta al sol o al calor, quítele la película una vez que se haya enfriado.
- 4) Extraiga el paquete de accesorios y verifique su contenido:
 

a) Manguera de salida	1
b) Pala	1
c) Tornillo de ajuste	4

## 2. UBICACIÓN

### IMPORTANTE

1. Esta máquina de hielo no está diseñada para uso en el exterior. La temperatura ambiente para un funcionamiento normal debe estar entre 7°C y 40°C. La temperatura del agua, entre 7°C y 35°C. La utilización de la máquina de hielo fuera de estos márgenes de temperatura durante periodos prolongados puede afectar la capacidad de producción de esta.
2. La máquina de hielo no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor.
3. El equipo debe ubicarse sobre una base firme y nivelada.
4. Deje un espacio de 15 cm en los laterales y posterior para permitir la circulación de aire y facilitar las operaciones de reparación y/o mantenimiento necesarias.
5. Este equipo no debe instalarse en un lugar en el que pueda utilizarse un chorro de agua o donde no esté permitida la formación de gotas.
6. No coloque nada encima de la máquina de hielo ni delante de la rejilla.
7. Esta máquina de hielo no funciona a temperaturas inferiores al punto de congelación del agua. Para prevenir averías en la tubería de suministro de agua, drene la máquina cuando la temperatura del aire sea inferior a cero (véase "II. 2. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO PARA UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO").

## 3. INSTALACIÓN

- \* El fabricante no se hace responsable de los daños a personas, animales o bienes materiales provocados por una instalación incorrecta.
- \* Sitúe la máquina de hielo en la ubicación permanente escogida.
- \* La máquina debe colocarse de modo que el enchufe resulte accesible.

## 4. CONEXIONES ELÉCTRICAS

### ADVERTENCIA

#### ESTA MÁQUINA DEBE CONECTARSE A TIERRA

Esta máquina de hielo requiere una conexión a tierra conforme a la normativa eléctrica nacional y local. Para evitar la posibilidad de fuertes descargas eléctricas a personas o graves averías del equipo, conecte a la máquina un cable de puesta a tierra adecuado. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, reparación o limpieza, desconecte la máquina de la alimentación eléctrica.

- \* Esta máquina de hielo debe disponer de una fuente de alimentación o toma de corriente independiente de 220-240 V.
- \* El fusible principal de la caja de control es de 5 A y debe ser sustituido por un técnico de mantenimiento cualificado.
- \* Normalmente son necesarios un permiso para obras eléctricas y los servicios de un electricista acreditado.
- \* En caso de que sea necesario sustituir el cable de alimentación y el enchufe, dicha sustitución debe realizarla únicamente un técnico de mantenimiento cualificado.
- \* Los hilos del cable de red están coloreados de acuerdo con el código siguiente:

Verde y amarillo = Tierra  
Azul = Neutro  
Marrón = Activo

Es posible que los colores de los hilos del cable de la red de este equipo no se correspondan con las marcas de color que identifican los terminales del enchufe que se utilice. En ese caso, proceda del modo siguiente:

El hilo verde y amarillo debe ser conectado al terminal del enchufe marcado con la letra E o con el símbolo  $\perp$ , o que sea de color verde o de color verde-amarillo. El hilo azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color negro. El hilo marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o de color rojo.

\* En caso de que las tomas de corriente del lugar donde se va a instalar no sean adecuadas para el enchufe que se suministra con el producto, dicho enchufe debe sustituirse (cortándolo si está moldeado) por uno adecuado.

Si la clavija no reutilizable se ha cortado en el cable de alimentación, dicha clavija debe desecharse. No trate de reutilizarla. La introducción de dicho enchufe en una toma de corriente representa un grave riesgo de descarga eléctrica.

\* Nunca debe usarse la clavija no reutilizable sin una tapa de fusibles montada.

El recambio correcto de la tapa de fusible desmontable se identifica mediante el número de referencia del fabricante grabado en el propio enchufe.

Puede obtener tapas de fusible de repuesto en los centros de repuestos/servicio de Hoshizaki.

Los fusibles deben ser de 10 A y homologados según BS 1362.

## 5. SUMINISTRO DE AGUA Y CONEXIONES DE DRENAJE

- \* En esta máquina de hielo sólo debe utilizarse agua potable.
- \* La presión mínima y máxima del agua de suministro debe ser de 0,5 bar y 8 bar, respectivamente. Si la presión sobrepasa 8 bar, utilice una válvula reductora. **NO** trate de reducir la presión actuando sobre la llave de paso.
- \* En algunas localidades pueden ser necesarios un permiso para obras de fontanería y los servicios de un fontanero acreditado.
- \* El agua debe drenar en un colector abierto.
- \* El drenaje de la máquina de hielo se realiza por gravedad, de modo que el conducto de drenaje debe disponer de la pendiente y altura adecuadas.
- \* Para impedir el retorno a la cuba de almacenamiento, el tubo de salida debe disponerse como se muestra en la Fig. 2.




Fig. 2

1) Conecte el extremo libre de la manguera de entrada a la válvula de cierre (Fig. 4), verificando que la junta de goma quede correctamente colocada. Apriétela a mano suficientemente, de manera que la junta no pueda gotear. Como medida de precaución, es conveniente tener a mano una válvula de cierre.

2) Apriete a mano la manguera flexible gris de salida (accesorio) en el racor de la parte posterior de la máquina de hielo tal como se muestra (Fig. 3) verificando que la junta de goma quede correctamente colocada para obtener una conexión estanca. Puede cortar el tubo a la longitud necesaria ajustándolo a la posición del drenaje principal. Para evitar fugas de agua, asegure la manguera de salida a la salida de drenaje mediante una abrazadera de manguera.

Nota: Los componentes de la junta deben ser adecuados y homologados para uso con agua potable.




Fig. 3




Fig. 4

## II. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

### ADVERTENCIA

1. Esta máquina de hielo ha sido diseñada para producir y almacenar hielo comestible. Para mantener la higiene de la máquina:
  - \* Lávese las manos antes de extraer hielo. Utilice la pala de plástico que se suministra (accesorio).
  - \* La cuba de almacenamiento sólo puede utilizarse para el hielo. No guarde en ella nada que no sea hielo.
  - \* Limpie la cuba de almacenamiento antes de utilizarla (véase "III. 1. LIMPIEZA").
  - \* Mantenga la pala limpia. Límpiela con un detergente neutro y aclárela completamente.
  - \* Cierre la puerta después de extraer hielo para evitar que entren suciedad, polvo o insectos en la cuba de almacenamiento.
2. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere observar algunas normas fundamentales. En particular:
  - \* Un alto grado de humedad incrementa el riesgo potencial de cortocircuitos y de descargas eléctricas. En caso de duda, desconecte la máquina de hielo.
  - \* Para desconectar la máquina de la red eléctrica, no tire del cable de alimentación.
  - \* Esta máquina no puede ser utilizada por niños pequeños o personas ancianas o enfermas sin supervisión.
3. Todos los componentes salen de fábrica ajustados. Un ajuste incorrecto puede provocar averías.
4. Si desconecta la unidad, espere al menos 3 minutos antes de ponerla de nuevo en marcha para evitar que el compresor se averíe.

### 1. FUNCIONAMIENTO

El instalador normalmente prepara la máquina de hielo para que arranque con el proceso automático de producción. Para garantizar el funcionamiento en régimen continuo, asegúrese de que:

- \* la llave de paso de agua está abierta,
- \* la máquina de fabricación de hielo está enchufada a la red eléctrica y
- \* el interruptor de control está en la posición "ICE" (extraer el filtro de aire para comprobarlo).

### 2. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO PARA UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO

- 1) Posicione el interruptor de control a la posición "OFF".
- 2) Desenchufe la máquina de fabricación de hielo o desconecte la alimentación eléctrica.
- 3) Cierre la llave de paso del agua y desmonte la manguera de entrada.
- 4) Extraiga todo el hielo de la cuba de almacenamiento y limpie esta.
- 5) Desconecte la manguera de silicona para drenar el agua del depósito de agua. Vuelva a conectar la manguera de silicona en su posición correcta una vez drenada toda el agua. Véase la figura 5.




Fig. 5

## III. MANTENIMIENTO

### 1. LIMPIEZA

#### ADVERTENCIA

1. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe la máquina de hielo de la red eléctrica.
2. Solicite a personal capacitado de mantenimiento la revisión y limpieza del condensador al menos una vez al año.
3. Esta máquina no debe limpiarse con chorro de agua.
4. No use ningún tipo de alcohol para la limpieza o esterilización de la máquina de fabricación de hielo. Puede causar grietas en las piezas de plástico.
5. No extraiga la tapa superior ni la rejilla. Esta operación sólo debe realizarla personal de mantenimiento cualificado.

#### [1] Exterior

Limpie el exterior al menos una vez por semana con un trapo limpio y suave. Utilice un trapo humedecido con un detergente neutro para eliminar la grasa o la suciedad.

#### [2] Limpieza/esterilización de la pala y la empuñadura de la puerta de la cuba (diariamente)

- 1) Mezcle 3 litros de agua con 11 ml de una solución de hipoclorito sódico al 5,25% en un recipiente adecuado, o bien utilice el esterilizador Hoshizaki recomendado según las instrucciones.
- 2) Sumerja la pala en la solución durante más de 3 minutos. Aclárela con abundante agua y sacúdala para eliminar el exceso de líquido.

Nota: el uso de un trapo para secarla podría contaminarla.

- 3) Utilice un detergente neutro para lavar la empuñadura de la puerta de la cuba. Aclárela con abundante agua.
- 4) Empape un trapo limpio con la solución esterilizadora y páselo por la empuñadura. Utilice agua potable y un trapo limpio para aclarar/ secar.

### [3] Limpieza/esterilización del interior de la cuba de almacenamiento (semanalmente)

- 1) Abra la puerta de la cuba de almacenamiento y extraiga todo el hielo.
- 2) Lave la superficie de la cuba con un detergente neutro no abrasivo. Aclárelo con abundante agua.
- 3) Empape un trapo limpio con el detergente neutro y páselo por la superficie interior de la puerta. Elimine el exceso de detergente con un trapo limpio húmedo.
- 4) Mezcle 3 litros de agua con 11 ml de una solución de hipoclorito sódico al 5,25% en un recipiente adecuado, o bien utilice el esterilizador Hoshizaki recomendado según las instrucciones.
- 5) Empape una esponja o un trapo limpios con la solución y páselos por el revestimiento y la puerta de la cuba.
- 6) Aclare completamente con agua clara y un trapo limpio para eliminar la solución. Cierre la puerta de la cuba.

Nota: Algunas soluciones pueden dañar las superficies del revestimiento de la cuba o corroer las piezas metálicas. Aclare siempre el esterilizador, salvo que en las instrucciones de Hoshizaki se indique otra cosa.

### [4] Filtro de aire

Un filtro de aire con malla de plástico elimina la suciedad o el polvo del aire evitando que el condensador quede obstruido. Cuando el filtro queda obstruido, el rendimiento de la máquina de hielo se reduce.

Desmunte y limpie el filtro de aire al menos dos veces al mes:

- 1) Extraiga el filtro de aire.

Nota: No introduzca la mano en el interior del compartimento de la máquina.

- 2) Limpie el filtro de aire con un aspirador. Cuando esté muy obstruido utilice agua tibia y un detergente neutro para lavarlo.
- 3) Aclare y seque completamente el filtro de aire y luego vuelva a montarlo en su posición correcta.

### [5] Sistema de agua de fabricación de hielo

Para mantener la máquina de hielo en buenas condiciones higiénicas, se recomienda limpiar periódicamente el sistema de agua de fabricación de hielo. Solicite siempre a personal capacitado de mantenimiento la limpieza del sistema de agua.

Nota: El usuario puede llevar el interruptor de control a las posiciones "ICE" u "OFF". Sólo el personal de mantenimiento cualificado debe llevarlo a la posición "WASH" para limpiar el sistema de agua de fabricación de hielo.

Vista frontal con la rejilla extraída




Fig. 6

## 2. ANTES DE LLAMAR A UN AGENTE DE REPARACIÓN

Si la máquina de hielo no funciona correctamente o no funciona en absoluto, antes de llamar al servicio de reparaciones compruebe que:

- \* La unidad está conectada a la red eléctrica.
- \* El interruptor de control está en la posición "ICE".
- \* El agua está conectada.
- \* El filtro de aire está limpio.

Para asistencia o asesoramiento adicionales, póngase en contacto con el agente de reparaciones local de Hoshizaki.

## 3. GARANTÍA

Hoshizaki garantiza al usuario/propietario que ninguno de los productos de su marca tendrá defectos de material o mano de obra durante la duración del "periodo de garantía". La garantía será efectiva durante dos años a partir de la fecha de instalación. La responsabilidad de Hoshizaki según los términos de esta garantía es limitada y excluirá el servicio de rutina, la limpieza, el mantenimiento esencial o las reparaciones ocasionadas por uso incorrecto y por instalaciones que no se ajusten a las instrucciones de Hoshizaki.

Las reparaciones cubiertas por la garantía deberán ser realizadas por un distribuidor o centro de servicio homologado de Hoshizaki empleando componentes originales de Hoshizaki.

Para más detalles sobre la garantía y los centros de servicio técnico homologados, póngase en contacto con su distribuidor/proveedor, o con la oficina de Servicio Técnico de Hoshizaki más próxima:

### Europa

R.U./Irlanda - Hoshizaki UK  
TEL: +44 (0)845 456 0585  
FAX: +44 (0)1462 499080

Holanda - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499  
FAX: +31 (0)20 6918768

Bélgica/Luxemburgo - Hoshizaki Belgium

TEL: +32 (0)2 7123030

FAX: +32 (0)2 7123031

Alemania/Suiza/Austria - Hoshizaki Deutschland

TEL: +49 (0)2154 92810

FAX: +49 (0)2154 928128

Francia - Hoshizaki France

TEL: +33 (0)1 48639380

FAX: +33 (0)1 48639388

Otros países - Hoshizaki Europe

TEL: +31 (0)20 6918499 o +44 (0)845 456 0585

FAX: +31 (0)20 6918768 o +44 (0)1462 499080

#### Otros países

Hoshizaki Singapore

TEL: +65 6225 2612

FAX: +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific

TEL: +61 8 8268 1388

FAX: +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou

TEL: +86 512 62807850

FAX: +86 512 62807860

**Este producto incluye un sistema de refrigeración sellado herméticamente que contiene gases de efecto invernadero fluorados recogidos en el Protocolo de Kioto:**

**KM-35A            R134a / GWP 1300 / 0,20kg**

**KM-50A            R134a / GWP 1300 / 0,22kg**

**KM-75A            R134a / GWP 1300 / 0,24kg**

**Este producto está aislado con espuma fundida que contiene gases de efecto invernadero fluorados.**

## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**

Fabricante: Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Dirección: No. 15 Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126, China

Por la presente declaramos que la(s) máquina(s) fabricada(s) por nosotros que se describe(n) a continuación cumple(n) los requisitos esenciales de salud y seguridad exigidos por las siguientes normativas de la CE:

Normativas CE: Directiva EMC (89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC,  
2004/108/EC)  
Directiva sobre bajo voltaje (2006/95/EC)

Normas armonizadas europeas aplicadas:

- EN 55014-1 (EMC)
- EN 55014-2 (EMC)
- EN 61000-3-2 (EMC)
- EN 61000-3-3 (EMC)
- EN 61000-4-2 (EMC)
- EN 61000-4-3 (EMC)
- EN 61000-4-4 (EMC)
- EN 61000-4-5 (EMC)
- EN 61000-4-6 (EMC)
- EN 61000-4-11 (EMC)
- EN 60335-1 (LVD)
- EN 60335-2-24 (LVD)
- EN 50366 (EMF)

Mercado CE fijado: 2007

Descripción del producto: Máquina de hielo de Hoshizaki

Modelo(s): KM-35A, KM-50A, KM-75A

Nombre: Teruaki Yoshimura

Cargo: Vice director general

Esta declaración pierde su validez si se realiza a la(s) máquina(s) alguna modificación no autorizada.

**IMPORTANTE**

1. Il presente manuale è parte integrante e fondamentale del prodotto e deve essere conservato con cura dall'utente. Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni e le avvertenze ivi contenute, volte a fornire all'installatore/utente le informazioni fondamentali per la corretta installazione, l'utilizzo prolungato e la manutenzione del prodotto in condizioni di sicurezza. Si raccomanda di conservare il presente manuale per eventuali necessità di consultazione future.
2. Questa è una macchina industriale e deve essere utilizzata esclusivamente per gli impieghi per la quale è stata espressamente progettata. Qualunque altro impiego è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da uso improprio, non corretto o sconsiderato.

**I. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

**AVVERTENZA**

**L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato**, in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni della casa costruttrice.


**1. DISIMBALLAGGIO**

**AVVERTENZA**

I componenti di imballaggio (buste di plastica e polistirene espanso) costituiscono fonte di potenziale pericolo. Pertanto, vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini.

**ATTENZIONE**

Togliere il cartone di consegna, il nastro/i e l'imballaggio. La macchina non funziona in modo corretto se non si rimuove tutto il materiale d'imballaggio.



**Fig. 1**

- 1) Dopo aver rimosso l'imballaggio, verificare che la macchina sia in buone condizioni. Qualora sorgano dubbi in merito, non utilizzare la macchina ma rivolgersi a personale qualificato.
- 2) Togliere il nastro di consegna che fissa il portello e il divisorio.
- 3) Rimuovere dalla parte esterna la pellicola protettiva in plastica. In caso di esposizione al sole o a fonti di calore, rimuovere la pellicola dopo aver lasciato raffreddare la macchina.
- 4) Rimuovere il pacchetto di accessori e verificarne il contenuto:
 

a) Tubo flessibile d'uscita	1
b) Cucchiaino di presa	1
c) Bullone di regolazione	4

**2. UBICAZIONE**

**IMPORTANTE**

1. La macchina non è adatta per essere utilizzata all'aria aperta. La normale temperatura operativa dell'ambiente deve spaziare da 7°C a 40°C. La normale temperatura operativa dell'acqua deve spaziare, invece, da 7 a 35°C. Facendo funzionare la macchina con valori al di fuori delle gamme previste, si rischia di condizionarne la capacità di produzione.
2. La macchina non deve essere ubicata in prossimità di forni, grill o altri apparecchi che producono calore.
3. La superficie su cui poggia deve garantire alla macchina una base solida e piana.
4. Lasciare uno spazio libero di 15 cm sul retro e ai lati della macchina, in modo da favorire la circolazione dell'aria e le eventuali operazioni di manutenzione o servizio.
5. La macchina non è adatta per essere installata in aree nelle quali si fa uso di getti d'acqua o dove non è possibile effettuare operazioni di drenaggio.
6. Non posizionare alcun oggetto sulla sommità della macchina e davanti alla sfinestratura.
7. Questa macchina non funziona a temperature inferiori allo zero. Scaricare la macchina quando la temperatura dell'aria è al di sotto dello zero, al fine di prevenire eventuali danni al circuito di alimentazione dell'acqua (vedere "II. 2. PREPARATIVI PER IL RIMESSAGGIO PROLUNGATO DELLA MACCHINA").

**3. INSTALLAZIONE**

- \* L'installazione non corretta può provocare lesioni alle persone, agli animali e danni materiali, per i quali la casa costruttrice declina ogni responsabilità.
- \* Selezionare un luogo per il posizionamento permanente della macchina.
- \* La macchina deve essere posizionata in modo che la presa sia facilmente accessibile.

**4. COLLEGAMENTI ELETTRICI**

**AVVERTENZA**

**LA MACCHINA DEVE ESSERE COLLEGATA A MASSA**

La macchina deve essere collegata a massa in modo da soddisfare le norme elettriche a livello locale e nazionale. Per prevenire gravi lesioni da scosse elettriche alle persone e seri danni alla macchina, collegare alla medesima un idoneo cavo di massa. Scollegare la spina dalla presa principale prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, riparazione o pulizia.

- \* La macchina deve avere un'alimentazione di corrente separata o un innesto femmina da 220 - 240V.
- \* Il fusibile della scatola di comando principale è da 5 A e deve essere sostituito esclusivamente da un tecnico di servizio specializzato.
- \* Per eseguire lavori elettrici sono necessari un permesso specifico nonché l'assistenza di un elettricista qualificato.
- \* All'occorrenza, il cavo di alimentazione elettrica e la spina devono essere sostituiti solo da personale di servizio qualificato.
- \* I fili del cavo di alimentazione sono colorati in base al seguente codice:

Verde e giallo = massa  
 blu = neutro  
 Marrone = sottotensione

Dato che i colori dei cavetti del cavo di alimentazione della macchina possono non corrispondere ai contrassegni colorati che identificano i terminali della spina dell'utente, procedere come segue:

Il filo verde e giallo deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato dalla lettera E o dal simbolo  $\perp$  o di colore verde o verde e giallo. Il filo blu deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato dalla lettera N o di colore nero. Il filo marrone, al terminale contrassegnato dalla lettera L o di colore rosso.

\* Se le prese a muro, nel luogo dell'installazione, non sono adatte alla spina appartenente alla dotazione del prodotto, togliere la spina (tagliandola se è del tipo pressofuso) e sostituirla con una spina adatta.

Se dal cavo di alimentazione elettrica è stata tagliata la spina di tipo non riciclabile, smaltirla. Non cercare di riutilizzarla. Inserire una tale spina in una qualsiasi altra presa significa rischiare pericolose scosse elettriche.

\* La spina non riciclabile non va mai utilizzata senza aver montato un coprifusibile.

Per la sostituzione corretta del coprifusibile smontabile, leggere il numero di riferimento della casa costruttrice stampato sulla spina.

I coprifusibile possono essere reperiti presso il centro assistenza/ricambi Hoshizaki.

I fusibili devono essere da 10 A e con approvazione BS 1362.

## 5. COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA E DI DRENAGGIO

\* Per la macchina deve essere utilizzata solo acqua potabile.

\* La pressione dell'acqua deve essere minimo di 0,5 bar e massimo di 8 bar. Qualora la pressione superi gli 8 bar, ricorrere ad una valvola limitatrice di pressione. **NON** strozzare il rubinetto dell'acqua.

\* In alcune località, per eseguire lavori idraulici sono necessari un permesso specifico nonché l'assistenza di un idraulico qualificato.

\* L'acqua deve essere drenata in uno scarico aperto.

\* La macchina è caratterizzata da un flusso di drenaggio a gravità: assicurarsi che il condotto di scarico abbia una pendenza adatta.

\* Per prevenire la contropressione nel deposito di raccolta cubetti, il tubo flessibile di uscita deve essere disposto come indicato in Fig. 2.




Fig. 2

1) Collegare l'estremità libera del tubo flessibile di entrata alla valvola di arresto (Fig. 4), facendo attenzione che la rondella sia posizionata in modo corretto prima di serrare a mano per ottenere un collegamento a tenuta idraulica. È consigliabile per precauzione inserire una valvola di arresto in posizione facilmente accessibile.

2) Serrare a mano il tubo di uscita (flessibile grigio, accessori) al raccordo sul retro della macchina come indicato (Fig. 3), facendo attenzione che la rondella di tenuta in gomma sia posizionata in modo corretto, per garantire un accoppiamento a tenuta. Il tubo può essere tagliato alla lunghezza necessaria per adattarsi alla

posizione dello scarico principale. Per prevenire perdite d'acqua, fissare il tubo flessibile di uscita all'uscita di scarico mediante una fascetta per tubi flessibili.

Nota: gli ermetici devono essere approvati e adatti all'uso con acqua potabile.




Fig. 3




Fig. 4

## II. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

### AVVERTENZA

- La macchina serve a produrre cubetti di ghiaccio commestibili e a conservarli. Per mantenere la macchina in buone condizioni igieniche, osservare le regole che seguono.
  - \* Lavarsi le mani prima di prelevare i cubetti. Utilizzare il cucchiaino di presa in materiale plastico (in dotazione).
  - \* Il deposito di raccolta cubetti è solo per i cubetti. Non depositarvi altre cose.
  - \* Pulire il deposito di raccolta cubetti prima dell'uso (vedi "III. 1. PULIZIA").
  - \* Mantenere pulito il cucchiaino di presa. A tal fine, utilizzare un detergente neutro e sciacquare abbondantemente.
  - \* Chiudere il portello dopo aver prelevato i cubetti, per evitare che nel deposito di raccolta cubetti entrino impurità, polvere o insetti.
- L'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico implica l'osservanza di alcune norme fondamentali. In particolare rispettare le norme che seguono.
  - \* Ubicando la macchina in ambienti ad alta umidità, si aumenta il rischio di cortocircuiti elettrici e di eventuali scosse elettriche. In caso di dubbi, disinserire la macchina.
  - \* Non tirare il cavo dell'alimentazione elettrica per scollegare la spina della macchina dalla rete di alimentazione.
  - \* La macchina non è idonea all'uso non sorvegliato da parte di bambini, anziani o persone inferme.
- Tutti i componenti sono preimpostati dalla casa costruttrice. Regolazioni non corrette possono provocare guasti.
- Se la macchina viene spenta, per non danneggiare il compressore, attendere almeno 3 minuti per avviarla di nuovo.

### 1. FUNZIONAMENTO

L'installatore di regola imposta la macchina in modo da avviare il processo di produzione automatica di cubetti. Per garantire il funzionamento continuo, verificare che:

- \* il rubinetto dell'alimentazione acqua sia aperto,
- \* la spina della macchina sia inserita nella presa dell'alimentazione elettrica e
- \* l'interruttore di comando sia in posizione "ICE" (rimuovere il filtro dell'aria per controllare).

### 2. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER IL RIMESSAGGIO PROLUNGATO

- Spostare l'interruttore di comando in posizione "OFF".
- Staccare la spina o disinserire l'alimentazione della macchina.
- Chiudere il rubinetto dell'alimentazione dell'acqua e rimuovere il tubo flessibile d'entrata.
- Togliere tutti i cubetti dall'apposito deposito e pulirlo.
- Scollegare il tubo flessibile di silicone per lo scarico dell'acqua dal serbatoio dell'acqua. Ricollegare il tubo flessibile di silicone nella posizione corretta dopo aver scaricato tutta l'acqua. Vedere Fig. 5.




Fig. 5

## III. MANUTENZIONE

### 1. PULIZIA

#### AVVERTENZA

- Prima di eseguire operazioni di pulizia e di manutenzione, disinserire l'alimentazione elettrica della macchina.
- Richiedere almeno una volta all'anno l'intervento di personale tecnico qualificato, perché effettui la verifica ed esegua la pulizia del condensatore.
- La macchina non deve essere pulita mediante getto d'acqua.
- Non utilizzare alcool per pulire e disinfettare la macchina. Può provocare crepe nelle parti di plastica.
- Non rimuovere il pannello superiore e la sfenestratura. Questa operazione deve essere eseguita solo da personale tecnico qualificato.

#### [1] Esterno

Per mezzo di un panno morbido e pulito, pulire la parte esterna della macchina almeno una volta alla settimana. Per eliminare grasso o impurità, utilizzare un panno inumidito con un detergente neutro.

#### [2] Pulizia e disinfezione cucchiaino di presa e dispositivo di arresto del portello del deposito di raccolta cubetti (quotidiana)

- Utilizzare una miscela di 3 litri d'acqua con 11 ml al 5,25% di soluzione di ipoclorito di sodio in un contenitore adatto o la consigliata soluzione disinfettante Hoshizaki, come da istruzioni.
- Immergere per più di 3 minuti il cucchiaino di presa nella soluzione. Risciacquare abbondantemente e agitare per rimuovere il liquido in eccesso.

Nota: se si utilizza un panno per asciugare, si rischia una nuova contaminazione.

- Per lavare il dispositivo di arresto del portello del deposito di raccolta cubetti, utilizzare un detergente neutro. Sciacquare abbondantemente.
- Inumidire un panno pulito con la soluzione disinfettante e pulire la maniglia. Per risciacquare e asciugare, utilizzare acqua e un panno pulito.

### [3] Pulizia e disinfezione dell'interno del deposito di raccolta cubetti (settimanale)

- 1) Aprire il portello del deposito di raccolta cubetti e togliere tutti i cubetti di ghiaccio.
- 2) Lavare la camera del deposito per mezzo di una soluzione detergente non abrasiva. Sciacquare abbondantemente.
- 3) Inumidire un panno pulito con un detergente neutro e pulire la superficie interna del portello. Eliminare il detergente neutro con un panno pulito e umido.
- 4) Utilizzare una miscela di 3 litri di acqua con 11 ml al 5,25 % di soluzione di ipoclorito di sodio in un contenitore adatto o la soluzione disinfettante Hoshizaki consigliata, come da istruzioni.
- 5) Inumidire un panno pulito o una spugna pulita con la soluzione disinfettante e pulire la camera e la maniglia del deposito di raccolta.
- 6) Sciacquare abbondantemente con acqua pulita ed eliminare la soluzione per mezzo di un panno pulito. Chiudere il portello del deposito.

Nota: alcune soluzioni possono danneggiare le superfici interne della camera del deposito o corrodere le parti metalliche. Sciacquare sempre per eliminare la soluzione disinfettante, salvo diversamente indicato dalle istruzioni Hoshizaki.

### [4] Filtro dell'aria

La macchina è dotata di un filtro dell'aria a rete in plastica che serve a filtrare l'aria dalle impurità e dalla polvere, proteggendo così il condensatore da eventuali intasamenti. Con l'intasarsi del filtro, le prestazioni della macchina si riducono.

Smontare il filtro dell'aria e pulirlo almeno due volte al mese:

- 1) Smontare il filtro dell'aria.

Nota: non mettere le mani dentro il vano della macchina.

- 2) pulire il filtro dell'aria per mezzo di un aspirapolvere; In caso di filtro molto intasato, per lavarlo, utilizzare una soluzione di acqua calda e detergente neutro.
- 3) Sciacquare e asciugare con cura il filtro dell'aria, quindi montarlo in modo corretto.

### [5] Sistema dell'acqua per la produzione di ghiaccio

Per garantire l'igiene della macchina, si consiglia una pulizia periodica del sistema dell'acqua per la produzione di ghiaccio. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per la pulizia del sistema dell'acqua.

Nota: L'utente può spostare l'interruttore di comando nella posizione "ICE" o "OFF". Solo il personale tecnico qualificato deve spostarlo nella posizione "WASH" per sciacquare il sistema dell'acqua per la produzione di ghiaccio.

Vista anteriore senza sfinestratura




Fig. 6

## 2. PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA

Se la macchina non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di rivolgersi all'assistenza controllare che:

- \* la macchina riceva l'energia elettrica;
- \* l'interruttore di comando sia in posizione "ICE";
- \* l'acqua sia aperta;
- \* il filtro dell'aria sia pulito.

Per ulteriori assistenza e consulenza, contattare il locale centro di assistenza Hoshizaki.

## 3. GARANZIA

Hoshizaki garantisce al proprietario o utente originario che tutti i prodotti con marchio Hoshizaki sono privi di difetti inerenti ai materiali o di costruzione per l'intera durata del "periodo di garanzia". La garanzia avrà validità biennale dalla data d'installazione. La responsabilità di Hoshizaki secondo le condizioni della garanzia è limitata ed esclude la manutenzione di routine, la pulizia, la manutenzione essenziale e/o le riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di uso scorretto e di installazione non conforme alle indicazioni Hoshizaki.

Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da un rivenditore o da un centro di assistenza autorizzato Hoshizaki, che utilizzino componenti originali Hoshizaki.

Per ottenere informazioni complete in merito alla garanzia e al centro di assistenza autorizzato, si prega di contattare il proprio rivenditore/fornitore di fiducia, oppure l'ufficio Hoshizaki più vicino:

### Europa

Regno Unito/Irlanda - Hoshizaki UK  
 TEL: +44 (0)845 456 0585  
 FAX: +44 (0)1462 499080

Olanda - Hoshizaki Europe  
 TEL: +31 (0)20 6918499  
 FAX: +31 (0)20 6918768

Belgio/Lussemburgo - Hoshizaki Belgium  
TEL: +32 (0)2 7123030  
FAX: +32 (0)2 7123031

Germania/Svizzera/Austria - Hoshizaki Deutschland  
TEL: +49 (0)2154 92810  
FAX: +49 (0)2154 928128

Francia - Hoshizaki France  
TEL: +33 (0)1 48639380  
FAX: +33 (0)1 48639388

Altri paesi - Hoshizaki Europe  
TEL: +31 (0)20 6918499 o +44 (0)845 456 0585  
FAX: +31 (0)20 6918768 o +44 (0)1462 499080

Resto del mondo

Hoshizaki Singapore  
TEL: +65 6225 2612  
FAX: +65 6225 3219

Hoshizaki Lancer Pacific  
TEL: +61 8 8268 1388  
FAX: +61 8 8268 1978

Hoshizaki Suzhou  
TEL: +86 512 62807850  
FAX: +86 512 62807860

**Questo prodotto comprende un sistema frigorifero sigillato che contiene gas a effetto serra fluorizzati coperti dal protocollo di Kyoto:**

<b>KM-35A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,20kg</b>
<b>KM-50A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,22kg</b>
<b>KM-75A</b>	<b>R134a / GWP 1300 / 0,24kg</b>

**Questo prodotto viene isolato con schiuma con gas a effetto serra fluorizzati.**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Casa costruttrice: Hoshizaki (Suzhou) Co., Ltd.

Indirizzo: No. 15 Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park,  
Suzhou 215126 China

Con la presente dichiariamo che la macchina/e elencate qui di seguito e costruite dalla Hoshizaki sono conformi ai requisiti fondamentali di natura sanitaria e di sicurezza richiesti dalle seguenti norme dalla CE.

Norme CE: direttiva EMC (89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC,  
2004/108/EC)  
direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC)

Standard europei di armonizzazione applicati: EN 55014-1 (EMC)  
EN 55014-2 (EMC)  
EN 61000-3-2 (EMC)  
EN 61000-3-3 (EMC)  
EN 61000-4-2 (EMC)  
EN 61000-4-3 (EMC)  
EN 61000-4-4 (EMC)  
EN 61000-4-5 (EMC)  
EN 61000-4-6 (EMC)  
EN 61000-4-11 (EMC)  
EN 60335-1 (LVD)  
EN 60335-2-24 (LVD)  
EN 50366 (EMF)

Anno di prima apposizione del marchio CE: 2007

Descrizione prodotto: macchina Hoshizaki per la fabbricazione del ghiaccio

Modello/i: KM-35A, KM-50A, KM-75A

Nome: Teruaki Yoshimura

Posizione: Vice direttore generale

La validità della presente dichiarazione decade qualora vengano apportate modifiche alla macchina/alle macchine, senza previa autorizzazione da parte di Hoshizaki.